

#### cod. 9IS24339-0 - rel. 04.2021

Controllo delle resistenze antiappannanti tramite punto di rugiada

INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI 1
INSTALLAZIONE ALGORITMO 2
ATTIVAZIONE 3
CONFIGURAZIONE TELEVISGO 4
VISUALIZZAZIONE DELLO STATO
VERIFICA DEL PUNTO DI RUGIADA SUGLI STRUMENTI 6
ESEMPIO MODIFICA SELETTORE



## **DEFINIZIONI E RELEASE COMPATIBILI**

• Televis**Go** è la piattaforma PC Embedded di Eliwell ovvero un sistema di monitoraggio e supervisione dotato di interfaccia web.

TelevisGo è un sistema espandibile mediante algoritmi plug&play

- Istanza: Ogni algoritmo è istanziabile, ogni istanza è rappresentata come uno strumento virtuale
- Release strumenti che gestiscono gli algoritmi plug&play

U	scite

Modello	Firmware (msk)
RTX 600/V DOMINO ZERO	756
RTX 600/VS DOMINO ZERO	755
RTX-RTD 600/V DOMINO	639
RTX 600/V DOMINO	627
RTD-RTX 600/V LVD	509

#### Ingressi

Modello	Firmware (msk)
TelevisIn	499





# cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

# INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI

Il controllo delle resistenze antiappannanti è tipicamente impostato per le condizioni di utilizzo più gravose.

Per aumentarne l'efficienza è possibile

modulare le resistenze antiappannanti in

funzione delle reali condizioni di temperatura ed umidità dell'area espositiva inviando il valore calcolato del punto di rugiada ai controllori.

Il valore di temperatura ed umidità relativa sono misurati tramite un modulo di I/O **TelevisIn** (sonde 1 e 3 precaricando l'applicativo numero 4).

Il supervisore calcola il punto di rugiada e lo invia ai controllori della serie **RTX** e **RTN**. Ogni controllore regola in modo indipendente le resistenze antiappannanti in funzione del punto di rugiada e della sonda vetro modulando un'uscita OC tramite SSR o 4...20mA/0-10V (solo per RTX).

# DOWNLOAD ALGORITMO DA WEB

L'algoritmo **DewPoint**, identificato da **1027\_ CentralizedDewPoint.zip**, è un file .zip disponibile sul sito Eliwell .

Per scaricare l'ultima versione dell'algoritmo **DewPoint**:

- 1. Accedere al sito www.eliwell.com
- 2. Effettuare il Login (se non si è registrati, effettuare la registrazione) https://www.eliwell.com/it/Servizi/Area-Riservata.html
- Accedere alla pagina del TelevisGo https://www.eliwell.com/it/Family/TelevisGo.html
- 4. Accedere alla pagina corrispondente al codice di prodotto in possesso
- 5. Accedere al tab Software
- 6. Alla voce Televis**Go** Algorithms selezionare dal menu a tendina la voce CentralizedDewPoint Algorithm
- 7. Fare click su Televis **Go** Algorithms per effettuare il download



#### cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

#### Installazione algoritmo

Accedere a Televis**Go** 

Accedere alla pagina Computer > Aggiorna > Drivers di algoritmi

TelevisGo Plant 📀 Algorithms d	lrivers De	vice Drivers		
	,			
Algorithms drivers				
Select file No file selected	Execute			
2 Select file No file selected (.zip)	Drivers upd	ate		
File name	Protocol	In use		
1 TGA30K1031_FloatingSuctionDOMINO.bin	Modbus	$\checkmark$	Remove	
2 TGA30K1027_CentralizedDewPoint.bin	Modbus	$\checkmark$	Remove	
3 TGA30K1029_OutputsCommandOnDemand.bin	Modbus	$\checkmark$	Remove	

Riferimento	Descrizione
1	Permette di caricare un nuovo algoritmo
2	Permette di aggiornare un algoritmo preesistente

#### Caricare un algoritmo

Per caricare un algoritmo:

- 1. Premere Sfoglia alla riga 1
- 2. Selezionare il file da caricare (1027\_ CentralizedDewPoint.zip)
- 3. Premere Esegui

Il software aprirà automaticamente la finestra Algoritmi.

### Aggiornare un algoritmo

- Per aggiornare un algoritmo:
- 1. Premere Sfoglia alla riga **2**
- 2. Selezionare il file da caricare
- 3. Premere Aggiornamento driver

Il software aprirà automaticamente la finestra Algoritmi.

**NOTA**: Se si cercasse di aggiornare un algoritmo usando la funzione Esegui nello schermo comparirà il messaggio: "L'algoritmo è già presente". Utilizzare la funzione Aggiornamento driver.

**NOTA**: prima di aggiornare un algoritmo si consiglia di salvare preventivamente la sua mappa parametri corrente tramite il menu:

#### Funzioni » Parametri » <selezione algoritmo> <seleziona etichetta> » Salva mappa



# cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

# ATTIVAZIONE

Per selezionare le istanze degli algoritmi caricati, entrare in sequenza nei seguenti menu:

### 

Qui è visibile la lista di tutti gli algoritmi precedentemente caricati e relative impostazioni

Inter	faccia		ID	Indirizzo		Strumer	ati	
Algor	ithms		998	127.0.0.1		5		E
	Indirizzo	Descrizione		Alias	Modello	Periodo	Immissione valori	
-	00:01	998.00:01 FloatingSuction		_BT_FloatingSuction	1025	60	60	
-	00:02	998.00:02 FloatingSuction		_TN_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:03	998.00:03 FloatingSuction			1025	60	60	
-	00:04	998.00:04 FloatingSuction			1025	60	60	
	01:00	998.01:00 CentralizedDewPoint			1027	60	60	

I colori delle righe che appariranno hanno i seguenti significati:

- **verde:** algoritmo **nuovo** trovato all'interno della rete virtuale
- **nero:** algoritmo **già presente** all'interno della rete virtuale

Il valore dell'indirizzo e modello abbinato a ciascuna istanza di algoritmo è assegnato in automatico dall'applicativo.

Il numero max di istanze per l'algoritmo **CentralizedDewPoint = 2** 

Il valore del **Periodo** visualizzato indica l'intervallo di esecuzione (o periodo di ciclo). Il periodo, espresso in secondi, può assumere un valore compreso tra 60 (1 minuto) e 86400 (1 giorno).

Sarà possibile modificare il valore attuale del periodo di ciclo digitando il valore desiderato.

Selezionare mediante checkbox ⊠ a sinistra dell'indirizzo le istanze che si desidera abilitare e premere **Salva** per memorizzare la configurazione delle istanze degli algoritmi.

#### Sommario

Con il menu: Impostazioni » Interfacce » Sommario è possibile verificare gli algoritmi presenti.

Inderizzo	Descrizione		Risorae	
00:01	998.00:01 SumOf2Probes		10	1
03:00	998.03:00 CentralizedDewPoint		10	
Descrizione		Nome (breve)	Ritardo (minuti)	
Ourata del ciclo PLC		INP00122		
Punto di rugiada calcolat	0	INP00125		
Esecuzione PLC		STA00381		
Codice di errore PLC		STA00382		
Contatore cicli PLC		STA00384		
🙌 Superamento tempo cicl	PLC	ALM00334	0	
ent Errore PLC		ALM00335	0	
🚧 Calcolo punto di rugiada	non eseguito	ALM00339	0	
0+0 No - Link		ALM00300	0	
(=) Dispositivo modificato		ALM0001	0	



### cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

## **CONFIGURAZIONE TELEVISGO**

Impostare al meglio i selettori è indispensabile per garantire un corretto funzionamento dell'algoritmo e per applicarne gli effetti sui controllori stabiliti.

Da menu Funzioni » Parametri » Passo 1 selezionare l'algoritmo CentralizedDewPoint

Algorithms		998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	-
Indirizzo	Nome (breve)			Descrizione		
00:01	SumOf2Probes			998.00:01 SumOf2Probes		
<b>03:00</b>	CentralizedDewPoint			998.03:00 CentralizedDevPoint		
04:00	FloatingSuction			998.04:00 FloatingSuction		

Fare click sulla riga (evidenziata in giallo) dell' algoritmo **CentralizedDewPoint** per accedere alla pagina successiva **Funzioni » Parametri » Passo 2** 

La schermata visualizzerà i parametri dello strumento selezionato.

In blu i selettori a sola lettura, non modificabili dall'utente.

	Etichetta	Descrizione	UM	Min	Max	Predefinita	Strumento	Immissione valori
	filter0	Selettore modulo TelevisIn	T	0	1	<u>visualizza</u>		
	filter1	Selettore sonda di temperatura da TelevisIn	T	1	1	<u>visualizza</u>		
	filter2	Selettore sonda di pressione da TelevisIn	T	1	1	<u>visualizza</u>		
V	filter3	Selettore banchi	¥	0	50	<u>visualizza</u>		<u>imposta</u>
	filter4	Selettore punto di rugiada banco	ð	1	1	<u>visualizza</u>		
	Unit_of_Measure	Unità di misura		0	1	0		

Descrizione	Min	Max	Impostazione di fabbrica	Impostazioni a carico dell'utente
Selettore modulo TelevisIn	0	1	TelevisIn*	Specificare l'indirizzo se presenti più TelevisIn nella rete
Selettore sonda di temperatura da TelevisIn	1	1	INP40001-1	<b>≭</b> sola lettura
Selettore sonda di umidità da Televisln	1	1	INP40001-3	× sola lettura
Selettore banchi	0	50	RTX*	Specificare gli indirizzi dei controllori a cui inviare il valore di dew point calcolato. Modificare il selettore se sono utilizzati controllori serie RTN
Selettore punto di rugiada banco	1	1	INP40096-1	× sola lettura
Unità di misura	0	1	°C	0=°C   1=°F



### cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

### L'algoritmo **DewPoint** è preimpostato con **strumenti e risorse per minimizzare le impostazioni da parte dell'utente**

Si veda in tal senso **la Colonna UM** che visualizza un'icona che identifica il tipo di selettore:

#### **Selettore strumento (dispostivo)**

regola per selezionare gli strumenti su cui l'algoritmo lavora.

#### **The Selettore risorsa di input (sussidiario)**

regola per selezionare una risorsa di input su cui l'algoritmo lavora.

#### Selettore risorsa di output (sussidiario)

regola per selezionare una risorsa di output su cui l'algoritmo lavora.

L'utente dovrà modificare unicamente il selettore **Unit\_of\_Measure (Unità di misura)** e il **filter3** (**Selettore banchi**) per indicare quali controllori dovranno ricevere il valore del punto di rugiada calcolato.

Se selezionato, con la spunta sul checkbox ⊠, potrà essere modificato facendo click su **imposta** colonna **Immissione valori.** 

Per visualizzare l'impostazione del selettore fare click su **Copia da default** 

Inserire i parametri desiderati (indirizzo, nome, modello) e salvare (Salva)

Per modificare nuovamente il selettore premere **modifica** e ripetere la procedura.

Modifica Filtro per	Dispositivi - Selettore banchi	i
Linguaggio Italiano 🗸	Aggiungi selettore	
Selettore		
Strumento Indirizzo="*" N Modello= "RTX*"	ome = "TO_BE_SPECIFIED"	
🖬 Salva 🚫 Annulla 🗐	Copia da default	

Il selettore unità di misura deve essere impostato in modo coerente con quanto impostato su **TelevisIn** e **RTX/RTN**.

Di default il sistema è configurato in °C; la stessa unità di misura deve essere selezionata su **RTX/RTN** e su **TelevisIn**.

**Nota**. L'algoritmo non da segnalazione di errore in caso di errata configurazione.

L'algoritmo, calcolato il DewPoint, ne scrive il valore su tutti i banchi **RTX/RTN** selezionati.



### cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

# **VISUALIZZAZIONE DELLO STATO**

Descrizione	Note	
Stati dell'algoritmo DewPoint		
🛇 Punto di rugiada calcolato	Valore calcolato del dew point	
Calcolo punto di rugiada non eseguito Calcolo punto di rugiada non eseguito Sonda TelevisIn in errore. Il valore del punto di rugiada non verrà più trasmesso e Punto di rugiada calcolato assumerà il valore convenzio nale -99999. Dopo il timeout di 1h il controllore utilizzerà per la rego lazione il valore preimpostato.		
Prefisso PLC : Diagnostica pre-impostata degli algoritr	ni	
🕥 Durata del ciclo PLC	Durata esecuzione dell'algoritmo	
🔅 Esecuzione PLC	Algoritmo in esecuzione	
🌣 Codice di errore PLC	Codice di errore dell'algoritmo	
🅸 Contatore cicli PLC	Contatore cicli esecuzione algoritmo	
🛻 Superamento tempo ciclo PLC	Attivo se il tempo di ciclo dell'algoritmo supera il valore impostato	
🙌 Errore PLC	Attivo se Codice di errore PLC diverso da 0 * (verificare)	
Risorse di default associate a tutti gli strumenti		
🙌 No - Link	Algoritimo non in funzione a causa di un errore interno bloccante (contattare supporto tecnico)	
🙌 Dispositivo modificato	non usato	

Sono disponibili e sempre presenti anche i comandi **Avvio PLC** e **Arresto PLC** visibili nel pannello **Funzioni » Comandi** 

### **VERIFICA DEL PUNTO DI RUGIADA SUGLI STRUMENTI**

Allo scopo di verificare il corretto funzionamento dell'algoritmo si fa notare che il valore del Dew Point è visibile anche nella tabella in tempo reale dello strumento RT\*600 ed è la risorsa denominata **Dew Point remote value 1** 

In tal modo vi è la conferma di aver correttamente configurato i selettori.





#### cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

### **ESEMPIO MODIFICA SELETTORE**

La scrittura del valore del punto di rugiada nell'algoritmo 1027\_CentralizedDewPoint è applicata a tutti i banchi / modelli RTX ,come previsto dalle impostazioni predefinite.

L'utente potrebbe voler applicare la modifica solo a un banco specifico, a un gruppo di vetrine o a dedicati gruppi di controllori.

Di seguito si illustra un esempio di modifica selettore **filter3 (Selettore banchi)** per una sottorete di banchi a bassa temperatura con controllori RTX.



Esempio di supermercato dove potenzialmente sono disponibili 5 banchi:

Per selezionare solo i banchi **surgelati** il **criterio di selettore** sarà per nome **Nome = surgelati** quindi i restanti banchi saranno esclusi dalla ricerca.

Il selettore per Modello="RTX\*" significa che il controllore deve essere di tipo RTX



## cod. 9IS24339-0 - rel. 28.04.14

# TelevisGo Application Notes

Modifica Filtro per Dispositivi -	Selettore banchi
Linguaggio Italiano 🔹	Aggiungi selettore
Selettore	🛧 🗣 🕂 📝 —
Interfaccia ID="*" Nome = "*"	+ 🗷 —
Strumento Indirizzo="*" Nome = "*Surgelati*" Modello= "RTX*"	+ 🗷 –
📊 Salva 🚫 Annulla 💼 Copia da default	

Il selettore per strumento identifica quindi due strumenti come evidenziato nella grafica di seguito:

