

cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Backup sonda di saturazione per controllo EEV

INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI	1
INSTALLAZIONE ALGORITMO	2
ATTIVAZIONE	3
CONFIGURAZIONE TELEVISGO	4
VISUALIZZAZIONE DELLO STATO	9



DEFINIZIONI E RELEASE COMPATIBILI

- **TelevisGo** è la piattaforma PC Embedded di Eliwell ovvero un sistema di monitoraggio e supervisione dotato di interfaccia web.
 - TelevisGo è un sistema espandibile mediante algoritmi plug&play
- Istanza: Ogni algoritmo è istanziabile, ogni istanza è rappresentata come uno strumento virtuale
- Release strumenti che gestiscono gli algoritmi plug&play RTX 600/V: Msk509_19 o successive, RTN 400:Msk510_14 o successive, EWCM eo: Msk504 00 o successive, TelevisIn: Msk499 18 o successive

INSTALLAZIONE DEI COMPONENTI

Nei banchi frigoriferi dotati di valvola espansione elettronica controllata da RT*600/V, in caso di errore della sonda di saturazione il sistema si arresta o, se opportunamente configurato, continua a regolare mantenendo però l'apertura della valvola ad un valore di default. È possibile continuare a modulare l'apertura della valvola anche in condizioni di errore della sonda di saturazione inviando ai controllori RT*600/V un valore di backup assicurando che l'impianto continui a funzionare ritardando così l'intervento di manutenzione. Il supervisore legge il valore della pressione di aspirazione di EWCM eo o di moduli TelevisIn e lo invia ai controllori aggiungendo, ove necessario, un offset di taratura impostabile. Il controllore, in caso di errore sonda saturazione, utilizzerà in modo automatico il valore di backup.



Eliwell Controls s.r.l.



INSTALLAZIONE ALGORITMO

L'algoritmo **Backup sonda di saturazione per controllo EEV**, identificato da **1026_Saturation-SensorBackup .zip**, è un file .zip disponibile sul sito Eliwell <u>previa registrazione</u> al link http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25485

percorso: Eliwell > Home > Supporto Tecnico > Software Download > TelevisGo

Per caricare o aggiornare un algoritmo entrare nel seguente menu¹:

E Computer \rightarrow **S** Aggiorna

	Aggiorna		
P	Drivers di Algoritmi B B1	(.zip)	Esegui
	B2	(.zip)	Aggiornamento
	TCDF0139.bin [64aba092-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Rimuovi	
	TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Rimuovi	

Nella sezione **B** relativa ai **Drivers di Algoritmi** è possibile caricare un nuovo algoritmo o aggiornare il driver di un algoritmo già caricato.

Caricare un algoritmo

Per caricare un nuovo algoritmo, nella riga **B1** premere Sfoglia, scorrere le varie cartelle (directory) alla ricerca del file **1026_SaturationSensorBackup.zip** e selezionarlo. Dopo aver fatto click su **Esegui** il software automaticamente apre la finestra Algoritmi (vedi Selezione degli algoritmi).

Aggiornare un algoritmo

Per aggiornare un driver di un algoritmo già caricato, nella riga **B2** premere Sfoglia, scorrere le varie cartelle (directory) alla ricerca del file e selezionarlo. Dopo aver fatto click su Aggiornamento il software automaticamente apre la finestra Algoritmi.

NOTA: il tentativo di caricamento di un algoritmo già presente nella riga **B1** genera il messaggio "L'algoritmo è già presente". Usare **Aggiornamento** per sostituirlo con la nuova versione preceduto dall'icona (1).

NOTA BENE: prima di aggiornare un algoritmo si consiglia di salvare preventivamente la sua mappa parametri corrente tramite il menu:

Funzioni » Parametri » <selezione algoritmo> <seleziona etichetta> » Salva mappa

1

Per accedere a questa sezione lo stato dell'acquisizione dati deve essere interrotta



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

ATTIVAZIONE

Per selezionare le istanze degli algoritmi caricati, entrare in sequenza nei seguenti menu:

// Impostazioni → \blacksquare Interfacce → \heartsuit Algoritmi

Qui è visibile la lista di tutti gli algoritmi precedentemente caricati e relative impostazioni

Algor	ithms	998	127.0.0.1		5		
	Indirizzo	Descrizione	Alias	Modello	Periodo	Immissione valori	
-	00:01	998.00:01 FloatingSuction	_BT_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:02	998.00:02 FloatingSuction	_TN_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:03	998.00:03 FloatingSuction		1025	60	60	
	00:04	998.00:04 FloatingSuction		1025	60	60	
	01:00	998.01:00 CentralizedDewPoint		1027	60	60	

I colori delle righe che appariranno hanno i seguenti significati:

- **verde:** algoritmo **nuovo** trovato all'interno della rete virtuale
- **nero:** algoritmo **già presente** all'interno della rete virtuale

Il valore dell'indirizzo e modello abbinato a ciascuna istanza di algoritmo è assegnato in automatico dall'applicativo.

Il numero max di istanze per l'algoritmo **SaturationSensorBackup = 2**

Il valore del **Periodo** visualizzato indica l'intervallo di esecuzione (o periodo di ciclo). Il periodo, espresso in secondi, può assumere un valore compreso tra 60 (1 minuto) e 86400 (1 giorno).

Sarà possibile modificare il valore attuale del periodo di ciclo digitando il valore desiderato.

Selezionare mediante checkbox ⊠ a sinistra dell'indirizzo le istanze che si desidera abilitare e premere **Salva** per memorizzare la configurazione delle istanze degli algoritmi.

Sommario

Con il menu: Impostazioni » Interfacce » Sommario è possibile verificare gli algoritmi presenti.

		550		Sector And	
Indirizzo	Descrizione			Risorse	
00:01	998.00:01 SumOf2Probes			10	+
03:00	998.03:00 CentralizedDenPo	int		10	Đ
04100	998.04:00 FloatingSuttion			73	
05:00	998.05:00 SaturationSensor	Backup		15	-
Descrizione			Nome (breve)	Ritardo (minuti)	
🕥 Durata del cic	e PLC		INP00122		
Sensore di sa	turazione in lettura		INP00126		
Sensore di sa	turazione in scrittura		INPO0127		
Esecuzione Pl	.c		STA00381		
Dodice di erro	re PLC		STA00302		
Contatore cicl	PLC		STA00384		
Unità di misu	a aspirazione		STA00392		
Pressione relatione relatione relatione relationerelat	itiva/assoluta		STA00393		
🚧 Superamento	tempo ciclo PLC		ALM00334	0	
M Errore PLC			ALM00335	0	
🚧 Errore sensor	a di saturazione		ALM00340	0	
🙌 Errore unità d	i misura aspirazione		ALM00336	0	
🛤 Errore lettura	pressione relativa/assoluta		ALM00341	0	
🚧 No - Link			ALM00300	0	
Dispositivo m	odificato		ALM00301	0	



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

CONFIGURAZIONE TELEVISGO

Impostare al meglio i selettori è indispensabile per garantire un corretto funzionamento dell'algoritmo e per applicarne gli effetti sui controllori stabiliti.

Da menu Funzioni » Parametri » Passo 1 selezionare l'algoritmo SaturationSensorBackup

Algorithms		998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	Ξ					
Indirizzo	Nome (breve)			Descrizione							
00:01	SumOf2Probes			998.00:01 SumOf2Probes	998.00:01 SumOf2Probes						
03:00	CentralizedDewPoint	CentralizedDewPoint			998.03:00 CentralizedDewPoint						
04:00	FloatingSuction	FloatingSuction			998.04:00 FloatingSuction						
05:00	SaturationSensorBackup			998.05:00 SaturationSensorBackup							

Fare click sulla riga (evidenziata in giallo) dell' algoritmo **SaturationSensorBackup** per accedere alla pagina successiva **Funzioni » Parametri » Passo 2**

La schermata visualizzerà i parametri dello strumento selezionato. In blu i selettori a sola lettura, non modificabili dall'utente.

Etichetta	Descrizione	UM	Min	Max	Predefinita	Strumento	Immissione valori
filter0	Selettore modulo TelevisIn	T	0	1	<u>visualizza</u>		
filter1	Selettore sensore saturazione da TelevisIn		1	1	<u>visualizza</u>		
filter2	Selettore centrale compressori EWCM eo	T	0	1	<u>visualizza</u>		
filter3	Selettore sensore saturazione da EWCM eo	T	1	1	<u>visualizza</u>		
filter4	Selettore unità di misura EWCM eo	T	1	1	<u>visualizza</u>		
filter5	Selettore pressione relativa/assoluta EWCM eo	T	1	1	<u>visualizza</u>		
filter6	Selettore sezione 1	T	0	10	<u>visualizza</u>		
filter7	Selettore pressione saturazione di backup		1	1	<u>visualizza</u>		
filter8	Selettore sezione 2	T	0	10	<u>visualizza</u>		
filter9	Selettore pressione saturazione di backup	ø	1	1	<u>visualizza</u>		
filter10	Selettore sezione 3	T	0	10	<u>visualizza</u>		
filter11	Selettore pressione saturazione di backup	õ	1	1	<u>visualizza</u>		
filter12	Selettore sezione 4	T	0	10	<u>visualizza</u>		
filter13	Selettore pressione saturazione di backup	ð	1	1	<u>visualizza</u>		
filter14	Selettore sezione 5	T	0	10	<u>visualizza</u>		
filter15	Selettore pressione saturazione di backup	ð	1	1	<u>visualizza</u>		
Use_EWCMeo	Sensore saturazione da EWCM eo		Falso	Vero	Vero		-
CabinetsGroup1_Offset	Offset sezione 1		0	10	0		
CabinetsGroup2_Offset	Offset sezione 2		0	10	0		
CabinetsGroup3_Offset	Offset sezione 3		0	10	0		
CabinetsGroup4_Offset	Offset sezione 4		0	10	0		
CabinetsGroup5_Offset	Offset sezione 5		0	10	0		



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Descrizione	Min	Мах	Impostazione di fabbrica	Impostazioni a carico dell'utente
Selettore modulo TelevisIn	0	1	TelevisIn*	Specificare l'indirizzo se sono presenti più Televisin nella rete
Selettore sensore saturazione da TelevisIn	1	1	INP40001-3	Modificare se in uso una sonda diversa da PB3: INP40001-1 TelevisIn PB1 INP40001-2 TelevisIn PB2 INP40001-3 TelevisIn PB3 INP40001-4 TelevisIn PB4 INP40001-5 TelevisIn PB5
Selettore centrale compressori EWCM eo	0	1	EWCM*eo*	Specificare l'indirizzo se sono presenti più EWCM eo nella rete
Selettore sensore saturazione da EWCM eo	1	1	INP40123:4-1	Modificare se in uso Psi o pressioni assolute o se valore letto da circuito 2: INP40123:2-1 Pressione aspirazione Bar/Assoluti circuito 1 INP40123:4-1 Pressione aspirazione Bar/Relativi circuito 1 INP40123:3-1 Pressione aspirazione Psi/Assoluti circuito 1 INP40123:5-1 Pressione aspirazione Psi/Assoluti circuito 1 Per leggere la pressione di aspirazione del circuito 2 cambiare l'impostazione in INP40123:2-2 (es. per Bar/Ass)
Selettore unità di misura EWCM eo	1	1		sola lettura
Selettore pressione relativa/assoluta EWCM eo	1	1		× sola lettura
Selettore sezione 1	0	10	RTX*	specificare indirizzi dei controllori della sezione 1
Selettore pressione saturazione di backup	1	1		× sola lettura
Selettore sezione 2	0	10	RTX*	specificare indirizzi dei controllori della sezione 2
Selettore pressione	1	1		sola lattura
Selettore sezione 3	0	10	RTX*	specificare indirizzi dei controllori della sezione 3
Selettore pressione saturazione di backup	1	1		sola lettura
Selettore sezione 4	0	10	RTX*	specificare indirizzi dei controllori della sezione 4
Selettore pressione	1	1		
Selettore sezione 5	0	10	RTX*	specificare indirizzi dei controllori della sezione 5
Selettore pressione saturazione di backup	1	1		sola lettura
Sensore saturazione da EWCM eo	False (Falso)	True (Vero)	True (Vero)	da modificare se si desidera utilizzare TelevisIn di default = Vero Sensore saturazione da EWCM eo = Vero → associato a <u>filter3-Selettore sensore saturazione da EWCM eo</u> Sensore saturazione da EWCM eo = Falso → associato a <u>filter1-Selettore sensore saturazione da TelevisIn</u>
Offset sezione 1	0	10	0	offset specifico per la sezione 1
Offset sezione 2	0	10	0	offset specifico per la sezione 2
Offset sezione 3	0	10	0	offset specifico per la sezione 3
Offset sezione 4	0	10	0	offset specifico per la sezione 4
()ttset sezione 5	()	10	()	ottset specifico per la sezione 5



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

L'algoritmo SaturationSensorBackup è preimpostato con strumenti e risorse per minimizzare le impostazioni da parte dell'utente

Si veda in tal senso **la Colonna UM** che visualizza un'icona che identifica il tipo di selettore:

Selettore strumento (dispostivo)

regola per selezionare gli strumenti su cui l'algoritmo lavora.

The Selettore risorsa di input (sussidiario)

regola per selezionare una risorsa di input su cui l'algoritmo lavora.

Selettore risorsa di output (sussidiario)

regola per selezionare una risorsa di output su cui l'algoritmo lavora.

L'utente dovrà impostare i selettori delle risorse di input ed i selettori dello strumento / dispositivo per indicare da quale controllore leggere il valore di backup della pressione e su quali controllori scriverlo.

I selettori strumento / dispositivo di destinazione sono **5**, corrispondenti alla suddivisione dell'impianto in **5 sezioni**, in ciascuna delle quali sono indirizzabili al massimo 10 dispositivi.

Se selezionato, con la spunta sul checkbox ⊠, potrà essere modificato facendo click su **imposta** colonna **Immissione valori.**

Per visualizzare l'impostazione del selettore fare click su **Copia da default** Inserire i parametri desiderati (indirizzo, nome, modello) e **salvare (Salva)**

Per modificare nuovamente il selettore premere **modifica** e ripetere la procedura.

Impostazione selettori risorse di input

Si possono impostare entrambi i selettori descritti nella tabella precedente e riportati di seguito.

Il selettore **Sensore saturazione da EWCMeo** definisce quale dei due utilizzare:

- Sensore saturazione da EWCM eo = Falso associato a filter1
- Sensore saturazione da EWCM eo = Vero associato a filter3

filter1-Selettore sensore saturazione da TelevisIn

Selettore preimpostato per default al valore INP40001-3 corrispondente a TelevisIn PB3 **Nota**. Si suggerisce di caricare l'applicativo AP2 per una corretta configurazione.

Nota Il valore di pressione di back up atteso da TelevisIn deve essere in Bar relativi; assicurarsi che il TelevisIn sia configurato opportunamente.

filter3-Selettore sensore saturazione da EWCM eo

L'impostazione di questo selettore deve essere coerente con la configurazione corrente di EWCM eo.

Preimpostato di default al valore INP40123:4-1 corrispondente alla lettura delle pressione di aspirazione del circuito 1 in Bar relativi.

Modificare l'impostazione se :

- l'unità di misura selezionata su EWCM eo è Psi oppure
- selezione pressioni assolute oppure
- lettura pressione di aspirazione del circuito 2



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Modifica Filtro Sussidiario di Input - Selettore sensore saturazione da TelevisIn	 Modifica Filtro Sussidiario di Input - Selettore sensore saturazione da EWCM eo
Tipo CAnalogica Digitale Stato Alarme Parametro ID INP40001-3 Neme *	Tipo M Analogica Digitale Stato Stato Parametro ID INP40123:4-1 Nome *
Salva 🚫 Annulla 🔳 Copia da default	salva 🚫 Annula 🔳 Copia da default

Impostazione selettori risorse di output

Strumento selezionato	Etichetta	Descrizione	UM	Min	Max	Predefinita	Strumento	Immissione valori
Descrizione:	filter6	Selettore sezione 1	X	0	10	<u>visualizza</u>		
Nome :	CabinetsGroup1_Offset	Offset sezione 1		0	10	0		
Comandi								
Selezionare un comando 💌								
Filtri parametro								
Gruppo								
Tuu 🗸								
Etichetta o UM								
Descrizione								
1								

Si suggerisce la seguente procedura per specificare a quali controllori inviare il valore di **backup** di pressione e con quale offset.

- 1. Nel campo **Descrizione** sulla sinistra digitare il valore **1** (cioè il primo gruppo di controllori che si desidera selezionare)
- 2. A destra la lista dei parametri si restringe a soli due parametri:
 - selettore **sezione**
 - offset
- 3. Il selettore **sezione** andrà modificato per specificare, ad es. tramite indirizzi di rete, gli RT*600/V di destinazione.

Nota. per aggiungere un secondo indirizzo fare click su **Aggiungi selettore** per inserire un nuovo selettore per ogni strumento e specificandone l'indirizzo.

Ad ogni selezione si possono associare un massimo di10 controllori.

4. L'offset deve essere impostato tenendo conto del layout dei banchi: si riferisce alla singola sezione di controllori e verrà sommato al valore della pressione letta da TelevisIn o EWCM eo. L'offset deve essere impostato in modo coerente al selettore risorsa di ingresso.



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Modifica Filtro per Dispositivi - Selettore sezione 1	Modifica Filtro per Dispositivi - Selettore centrale compressori EWCM eo
Inguage Italiano Aggiungi selettore Image: Selettore Image: Seletore Image: Seletore Image: Seletore Image: Seletore	Inguaggio Italiano Aggiungi selettore Selettore Image: Selettore Image: Structure france Image: Selettore Image: Selettore Image:
😱 Salva 🚫 Annulla 🕅 Copia da default	🔜 Salva 🚫 Annulla 🔳 Copia da default

L'algoritmo, calcolato il SaturationSensorBackup scrive il valore SaturationSensorBackup remoto risultante su tutti i banchi **RTX** selezionati tramite il selettore Il valore della sonda di backup sarà comprensivo di offset.

Strumento selezionato	Etichetta	Descrizione	UM	Min	Max	Predefinita	Strumento	Immissione valori
Descrizione:	filter6	Selettore sezione 1	2	0	10	<u>visualizza</u>		<u>imposta</u>
Nome :	CabinetsGroup1_Offset	Offset sezione 1		0	10	0		5
Comandi								
Selezionare un comando 💌								
Filtri parametro								
Gruppo								
Tutti 👻								
Etichetta o UM								
Descrizione								
1								



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

VISUALIZZAZIONE DELLO STATO

Descrizione	Note
Stati dell'algoritmo SaturationSensorBackup	
Sensore di saturazione in lettura	Valore di pressione acquisito da EWCM eo oppure TelevisIn nell'unità specificata sul controllore
Sensore di saturazione in scrittura	Valore di pressione inviato a RTX a meno dell'offset (in PSI assoluti)
🔅 Unità di misura aspirazione	Unità di misura di lavoro EWCM eo (0=°C,1=Bar, 2=°F, 3=Psi)
🔅 Pressione relativa/assoluta	Seleziona pressione assoluto/relativo EWCM eo (0=ass, 1=rel)
🙌 Errore unità di misura aspirazione	Attivo se unità di misura di lavoro EWCM eo fuori range. L'algoritmo verrà bloccato.
🙌 Errore lettura pressione relativa/assoluta	Attivo se selezione assoluto /relativo di lavoro EWCM eo fuori range. L'algoritmo verrà bloccato. Nota. Ad esempio potrebbe non essere presente alcun EWCM eo nella rete, c'è una lettura errata del valore di pressione, ecc. Tipicamente questi errori si presentano nella configurazione iniziale dell'algoritmo.
Prefisso PLC : Diagnostica pre-impostata degli al	goritmi
🕥 Durata del ciclo PLC	Durata esecuzione dell'algoritmo
🔅 Esecuzione PLC	Algoritmo in esecuzione
🌣 Codice di errore PLC	Codice di errore dell'algoritmo
🔅 Contatore cicli PLC	Contatore cicli esecuzione algoritmo
🛻 Superamento tempo ciclo PLC	Attivo se il tempo di ciclo dell'algoritmo supera il valore impo- stato
🙌 Errore PLC	Attivo se Codice di errore PLC diverso da 0 * (verificare)
Risorse di default associate a tutti gli strumenti	
🙌 No - Link	Algoritimo non in funzione a causa di un errore interno bloc- cante (contattare supporto tecnico)
🙌 Dispositivo modificato	non usato

Sono disponibili e sempre presenti anche i comandi Avvio PLC e Arresto PLC visibili nel pannello Funzioni » Comandi

Da menu **Dati » Tabella in tempo reale** si può controllare lo stato delle risorse:

998.05:00 SaturationSensorBackup	-
🕥 Durata del ciclo PLC	0,44 s
🕥 Sensore di saturazione in lettura	-99999 pressione
🕥 Sensore di saturazione in scrittura	-99999 pressione
Esecuzione PLC	Attivo
Codice di errore PLC	0
Contatore cicli PLC	3956
🌼 Unità di misura aspirazione	-99999
Pressione relativa/assoluta	-99999
🕪 Superamento tempo ciclo PLC	Inattivo
(**) Errore PLC	Inattivo
(••) Errore sensore di saturazione	Attivo
(••) Errore unità di misura aspirazione	Attivo
(m) Errore lettura pressione relativa/assoluta	Attivo
🕪 No - Link	Inattivo
() Dispositivo modificato	Inattivo

Eliwell Controls s.r.l.

Eliwell Controls s.r.l. Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066 Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail techsuppeliwell@schneider-electric.com www.eliwell.it