

cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Backup sonda de saturación para control EEV

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES	1
INSTALACIÓN ALGORITMO	2
	3
CONFIGURACIÓN TELEVISGO	4
VISUALIZACIÓN DEL ESTADO	9



DEFINICIONES Y VERSIONES COMPATIBLES

- **TelevisGo** es la plataforma PC Embedded de Eliwell es decir un sistema de monitorización y supervisión dotado de interfaz web.
- TelevisGo es un sistema expandible mediante algoritmos plug&play
- Instancia: Cada algoritmo es instanciable, cada instancia está representada como un instrumento virtual
- Versión de los instrumentos que gestionan los algoritmos plug&play RTX 600/V: Msk509_19 o siguientes, RTN 400:Msk510_14 o siguientes, EWCM eo: Msk504_00 o siguientes, TelevisIn: Msk499_18 o siguientes

INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES

En los muebles frigoríficos con válvula de expansión electrónica controlada por el RT*600/V, en caso de error de la sonda de saturación el sistema se detiene o, si ha sido debidamente configurado, sigue con la regulación pero manteniendo la apertura de la válvula a un valor por defecto. Se puede seguir modulando la apertura de la válvula incluso en estado de error de la sonda de saturación enviando a los controles RT*600/V un valor de backup, lo que asegura que la instalación siga en función y retarda la intervención del mantenimiento. El supervisor lee el valor de la presión de aspiración de EWCM eo o de módulos TelevisIn y lo envía a los controles añadiendo, cuando resulte necesario, un offset de calibración configurable. El control, en caso de error de la sonda de saturación, utilizará automáticamente el valor de backup.



Eliwell Controls s.r.l.



INSTALACIÓN ALGORITMO

El algoritmo **Backup sonda de saturación para control EEV**, identificado como **1026_SaturationSensorBackup .zip**, es un fichero .zip disponible en la web Eliwell <u>previo registro</u> en el link http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25485

itinerario: Eliwell > Home > Supporto Tecnico > Software Download > TelevisGo

Para cargar o actualizar un algoritmo entre en el siguiente menú¹:

💻 PC → 🛃 Actualizar

Actualización			
Driver de algoritmos B B1	(.zip)	Hojear	Ejecutar
B2	(.zip)	Hojear	Actualizando
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Eliminar		
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Eliminar		

En la sección **B** correspondiente a los **Drivers de Algoritmos** puede cargar un nuevo algoritmo o actualizar el driver de un algoritmo ya cargado.

Cargar un algoritmo

Para cargar un nuevo algoritmo, en la línea **B1** pulse Examinar, desplácese por las carpetas (directorio) a la búsqueda del fichero **1026_SaturationSensorBackup.zip** y selecciónelo. Tras clicar en **Ejecutar** el software automáticamente abre la ventana Algoritmos (ver Selección de los algoritmos).

Actualizar un algoritmo

Para actualizar un driver de un algoritmo ya cargado, en la línea **B2** pulse Examinar, desplácese por las carpetas (directorio) a la búsqueda del fichero y selecciónelo. Tras clicar en Actualizar el software automáticamente abre la ventana Algoritmos.

NOTA: si se intenta cargar un algoritmo ya presente en la línea **B1** se genera el mensaje "El algoritmo ya está presente". Use **Actualizar** para cambiarlo por la nueva versión precedido por el icono .

Importante: antes de actualizar un algoritmo aconsejamos guardar como precaución su mapa de parámetros actual mediante el menú:

Funciones » Parámetros » <selección algoritmo> <selecciona etiqueta> » Guardar mapa

1

Para acceder a esta sección el estado de la adquisición datos ha de ser interrumpida



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

ACTIVACIÓN

Para seleccionar las instancias de los algoritmos cargados, entre en este orden en los siguientes menús:

✓ Configuraciones $\rightarrow \exists z$ Interfaces $\rightarrow \odot$ Algoritmos

Aquí puede ver la lista de los algoritmos previamente cargados y sus respectivas configuraciones

Algor	ithms	998	127.0.0.1		5		
	Indirizzo	Descrizione	Alias	Modello	Periodo	Immissione valori	
	00:01	998.00:01 FloatingSuction	_BT_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:02	998.00:02 FloatingSuction	_TN_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:03	998.00:03 FloatingSuction		1025	60	60	
	00:04	998.00:04 FloatingSuction		1025	60	60	
-	01:00	998.01:00 CentralizedDewPoint		1027	60	60	

Los colores de las líneas que aparecerán tienen los siguientes significados:

- verde: algoritmo nuevo encontrado dentro de de la red virtual
- **negro:** algoritmo **ya presente** dentro de de la red virtual

El valor de la dirección y modelo asignado a cada instancia de algoritmo se asigna automáticamente desde la aplicación.

El número máximo de instancias para el algoritmo **SaturationSensorBackup = 2**

El valor del **Periodo** visualizado indica el intervalo de ejecución (o periodo de ciclo).

El periodo, expresado en segundos, puede asumir un valor comprendido entre 60 (1 minuto) y 86400 (1 día). Puede modificar el valor actual del periodo de ciclo escribiendo el valor deseado. Seleccione mediante la casilla de verificación ⊠ a la izquierda de la dirección las instancias que desea habilitar y pulse **Guardar** para memorizar la configuración de las instancias de los algoritmos.

Índice

Con el menú: **Configuraciones » Interfaces » Índice** se pueden verificar los algoritmos presentes.

	Destino	Descripción		Bergerson	
	00-01	998.00.01 SumOf2Broher		10	100
	03:00	998.03:00 CentralizedDevPoint		10	
	04:00	998.04:00 FloatingSuction		73	
	05:00	998-05:00 SaturationSensorBackup		15	. 🖃
- 6	Descripción		Nombre (corto)	Retardo (minutos)	
	Ouración del cio	do PLC	INP00122		
	🕥 Sensor de satu	ración en lectura	INP00126		
	Sensor de satu	ración en escritura	INP00127		
	Ejecución PLC		STA00381		
	Gódigo de error	r PLC	STA00382		
	Contador de cie	des PLC	STA00384		
	Ø Unidad de med	lida aspiración	STA00392		
	Oresión relativa	i/absoluta	STA00393		
	🚧 Superado tiem;	po ciclo PLC	ALM00334	0	
	Error PLC		ALM00335	0	
	🚧 Error sensor de	saturación	ALM00340	0	
	🚧 Error unidad me	edida aspiración	ALM00336	0	
	🚧 Error lectura pre	esión relativa/absoluta	ALM00341	0	
	(+) No - Link		ALM00300	0	
	M Instrumento ca	mbiado	ALM00301	0	



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

CONFIGURACIÓN TELEVISGO

Configurar bien los selectores resulta indispensable para garantizar un correcto funcionamiento del algoritmo y aplicar los efectos sobre los controles establecidos.

En el menú Funciones » Parámetros » Paso 1 seleccione el algoritmo SaturationSensorBackup

Algorithms		998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	-				
Destino	Nombre (corto)			Descripción						
00:01	SumOf2Probes			998.00:01 SumOf2Probes	998.00:01 SumOf2Probes					
03:00	CentralizedDewPoint			998.03:00 CentralizedDewPoint	998.03:00 CentralizedDewPoint					
04:00	FloatingSuction			998.04:00 FloatingSuction	998.04:00 FloatingSuction					
05:00	SaturationSensorBackup			998.05:00 SaturationSensorBackup						

Clique en la línea (resaltada en amarillo) del algoritmo **SaturationSensorBackup** para acceder a la página siguiente **Funciones » Parámetros » Paso 2**

La pantalla visualiza los parámetros del instrumento seleccionado.

En azul los selectores solo de lectura, no modificables por el usuario.

Etiqueta	Descripción	UM	Min	Máx	Predefinida	Instrumento	Nuevo valor
filter0	Selector módulo TelevisIn	T	0	1	<u>visualizar</u>		
filter1	Selector sensor saturación desde TelevisIn	T	1	1	<u>visualizar</u>		
filter2	Selector central compresores EWCM eo	T	0	1	<u>visualizar</u>		
filter3	Selector sensor saturación desde EWCM eo	T	1	1	<u>visualizar</u>		
filter4	Selector unidad de medida EWCM eo	T	1	1	<u>visualizar</u>		
filter5	Selector presión relativa/absoluta EWCM eo	T	1	1	visualizar		
filter6	Selector sección 1	F	0	10	<u>visualizar</u>		
filter7	Selector presión saturación de backup	ø	1	1	<u>visualizar</u>		
filter8	Selector sección 2	F	0	10	<u>visualizar</u>		
filter9	Selector presión saturación de backup	ø	1	1	<u>visualizar</u>		
filter10	Selector sección 3	F	0	10	<u>visualizar</u>		
filter11	Selector presión saturación de backup	ø	1	1	<u>visualizar</u>		
filter12	Selector sección 4	T	0	10	<u>visualizar</u>		
filter13	Selector presión saturación de backup	ð	1	1	visualizar		
filter14	Selector sección 5	Y	0	10	<u>visualizar</u>		
filter15	Selector presión saturación de backup	ø	1	1	<u>visualizar</u>		
Use_EWCMeo	Sensor saturación desde EWCM eo		Falso	Verdadero	Verdadero		-
CabinetsGroup1_Offset	Offset sección 1		0	10	0		
CabinetsGroup2_Offset	Offset sección 2		0	10	0		
CabinetsGroup3_Offset	Offset sección 3		0	10	0		
CabinetsGroup4_Offset	Offset sección 4		0	10	0		
CabinetsGroup5_Offset	Offset sección 5		0	10	0		



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Descripción	Mín.	Máx.	Configuración de fábrica	Configuraciones a cargo del usuario
Selector módulo	0	1	TelevisIn*	Especifique la dirección si hay presentes varios Televisin en la red
Selector sensor saturación desde TelevisIn	1	1	INP40001-3	Modificar si está en uso una sonda distinta a PB3: INP40001-1 TelevisIn PB1 INP40001-2 TelevisIn PB2 INP40001-3 TelevisIn PB3 INP40001-4 TelevisIn PB4 INP40001-5 TelevisIn PB5
Selector central compresores EWCM eo	0	1	EWCM*eo*	Especifique la dirección si hay presentes varios EWCM eo en la red
Selector sensor saturación desde EWCM eo	1	1	INP40123:4-1	Modificar si está en uso Psi o presiones absolutas o si el valor leído por el circuito 2: INP40123:2-1 Presión aspiración Bar/Absolutos circuito 1 INP40123:4-1 Presión aspiración Bar/Relativos circuito 1 INP40123:3-1 Presión aspiración Psi/Absolutos circuito 1 INP40123:5-1 Presión aspiración Psi/Absolutos circuito 1 Para leer la presión de aspiración del circuito 2 cambiar la configuración en INP40123:2- 2 (por ej. para Bar/Ass)
Selector unidad de medida EWCM eo	1	1		solo lectura
Selector presión relativa/absoluta EWCM eo	1	1		× solo lectura
Selector sección 1	0	10	RTX*	especificar direcciones de los controles de la sección 1
Selector presión saturación de backup	1	1		× solo lectura
Selector sección 2	0	10	RTX*	especificar direcciones de los controles de la sección 2
Selector presion	1	1		solo lectura
Selector sección 3	0	10	RTX*	especificar direcciones de los controles de la sección 3
Selector presión saturación de backup	1	1		solo lectura
Selector sección 4	0	10	RTX*	especificar direcciones de los controles de la sección 4
Selector presión	1	1		colo loctura
Selector sección 5	0	10	RTX*	especificar direcciones de los controles de la sección 5
Selector presión	1	1		×
saturación de backup	1			solo lectura
Sensor saturación desde EWCM eo	False (Falso)	True (Verda- dero)	True (Verdadero)	a modificar si desea utilizar TelevisIn por defecto = Verdadero Sensor saturación desde EWCM eo = Verdadero → asociado a <u>filter3-Selector sensor saturación desde EWCM eo</u> Sensor saturación desde EWCM eo = Falso → asociado a <u>filter1-Selector sensor saturación desde TelevisIn</u>
Offset sección 1	0	10	0	offset específico para la sección 1
Offset sección 2	0	10	0	offset específico para la sección 2
Offset sección 3	0	10	0	offset específico para la sección 3
Offset sección 4	0	10	0	ottset específico para la sección 4



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

El algoritmo SaturationSensorBackup está ya configurado con instrumentos y recursos para minimizar las configuraciones por parte del usuario

Véase en dicho sentido **la Columna UM** que visualiza un icono que identifica el tipo de selector:

Selector instrumento (dispositivo)

regula para seleccionar los instrumentos sobre los que trabaja el algoritmo.

Selector recurso de input (subsidiario)

regula para seleccionar un recurso de input sobre los que trabaja el algoritmo.

Selector recurso de output (subsidiario)

regula para seleccionar un recurso de output sobre los que trabaja el algoritmo.

El usuario tendrá que configurar los selectores de los recursos de input y los selectores del instrumento / dispositivo para indicar desde qué control leer el valor de backup de la presión y en qué controles escribirlo.

Los selectores de instrumento / dispositivo de destino son **5**, correspondientes a la subdivisión de la instalación en **5 secciones**, en cada una de las cuales se pueden direccionar al máximo 10 dispositivos.

Si ha sido seleccionado en la casilla de verificación ⊠, podrá modificarlo clicando en **configurar** columna **Introducir valores.**

Para visualizar la configuración del selector clique en **Copia por defecto** Introduzca los parámetros deseados (dirección, nombre, modelo) y **guarde (Guardar)**

Para modificar de nuevo el selector pulse **modificar** y repita el procedimiento.

Configure los selectores de recursos de input

Se pueden configurar ambos selectores descritos en la tabla anterior y que aparecen a continuación.

El selector **Sensor saturación desde EWCMeo** define cual de los dos se ha de utilizar:

- Sensor saturación desde EWCM eo = Falso asociado a filter1
- Sensor saturación desde EWCM eo = Verdadero asociado a filter3

filter1-Selector sensor saturación desde TelevisIn

Selector ya configurado por defecto al valor INP40001-3 correspondiente a TelevisIn PB3 **Nota**. le aconsejamos cargar la aplicación AP2 para una correcta configuración.

Nota El valor de presión de backup que espera el TelevisIn ha de estar en Bar relativos; asegúrese de que el TelevisIn se halla configurado debidamente.

filter3-Selector sensor saturación desde EWCM eo

La configuración de este selector ha de ser coherente con la configuración actual de EWCM eo, ya configurado por defecto al valor INP40123:4-1 correspondiente a la lectura de las presiones de aspiración del circuito 1 en Bar relativos.

Modifique la configuración si :

- la unidad de medida seleccionada en EWCM eo es Psi o bien
- selección presiones absolutas o bien
- lectura presión de aspiración del circuito 2



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Modificar Filtro subsidiario de Input - Selector sensor saturación desde TelevisIn	Modificar Filtro subsidiario de Input - Selector sensor saturación desde EWCM eo
Tipo Analógica Digitale Estado Parimetro ID INP4001-3 Nombre *	Tipo 🗸 Analógica Digitale Estado Jarma Parámetro ID (INP40123:4-1 Nombre *
Guardar 🚫 Cancelar 🔃 Copia predeterminados	Guardar 🚫 Cancelar 🕅 Copia predeterminados

Configuración selectores recursos de output

Etiqueta Descripción UM Min Máx Predefinida Instrumento Nuevo valor Descripción: Saturdicin: Selector sección 1 Image: Construction instruction	Instrumento seleccionado			_					
Description Image:	Destination Selection and	Etiqueta	Descripción	UM	Min	Máx	Predefinida	Instrumento	Nuevo valor
Nombre: Comandos Seleccione un comando ▼ Filtro parámetros Grupo Todos ▼ Etiqueta o UM Descripción	Descripción: SaturationSensorBackup	filter6	Selector sección 1	-	0	10	visualizar		
Comandos Seleccione un comando Fitro parámetros Grupo Todos Etiqueta o UM Descripción	Nombre:	CabinetsGroup1_Offset	Offset sección 1		0	10	0		
Seleccione un comando V Filtro parámetros Grupo Todos V Etiqueta o UM Descripción	Comandos								
Filtro parámetros Grupo Todos Etiqueta o UM Descripción	Seleccione un comando 🔻								
Grupo Todos T Etiqueta o UM Descripción	Filtro parámetros								
Todos Etiqueta o UM Descripción	Grupo								
Etiqueta o UM Descripción	Todos 🔻								
	Etiqueta o UM Descripción								

Le aconsejamos el siguiente procedimiento para especificar a qué controles enviar el valor de **backup de presión** y con qué **offset**.

- 1. En el campo **Descripción** de la izquierda escriba el valor **1** (es decir el primer grupo de controles que desea seleccionar)
- 2. A la derecha la lista de los parámetros se reduce solo a dos parámetros:
 - selector **sección**
 - offset
- 3. El selector **sección** se modificará para especificar, por ej. mediante direcciones de red, los RT*600/V de destino.

Nota. para añadir una segunda dirección clique en **Añadir selector** para introducir un nuevo selector por cada instrumento y especifique la dirección.

A cada selección se pueden asociar un máximo de 10 controles.

4. El offset ha de ser configurado teniendo en cuenta el layout de los muebles: hace referencia únicamente a la sección de controles y se suma al valor de presión leído por el TelevisIn o EWCM eo. El offset ha de ser configurado de modo coherente con el selector de recurso de entrada.



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Modificar Filtro para Dispositivos - Selector sección 1	Modificar Filtro para Dispositivos - Selector central compresores EWCM
Iteloma Español Añadir selector Selector Image: Selector Image: Selector Image: Image: Selector Image: Selector Image: Selector Image: Image: Image: Selector Image: Selector Image: Selector Image: Image: Image: Selector Image: Selector Image: Selector Image: Image: Image: Image: Image: Selector Image: Selector Image: Selector Image: I	Idioma Español Añadir selector Selector Image: Selector Image: Selector Image: Selector

El algoritmo, una vez calculado el SaturationSensorBackup, escribe el valor SaturationSensorBackup remoto resultante en todos los muebles **RTX** seleccionados mediante el selector El valor de la sonda de backup incluye el offset.

Instrumento seleccionado		Etiqueta	Descripción	UM	Min	Máx	Predefinida	Instrumento	Nuevo valor
Destino: 998.05:00 Descripción:	6	I filter6	Selector sección 1	2	0	10	<u>visualizar</u>		seleccionar
Nombre:	6	CabinetsGroup1_Offset	Offset sección 1		0	10	0		5
Comandos									
Seleccione un comando 🔻									
Grupo									
Todos									
Etiqueta o UM									
Descripción									

VISUALIZACIÓN DEL ESTADO

Descripción	Notas					
Estados del algoritmo SaturationSensorBackup						
🕥 Sensor de saturación en lectura	Valor de presión adquirido por el EWCM eo o bien TelevisIn en la unidad especificada en el control					
🕥 Sensor de saturación en escritura	Valor de presión enviado a RTX menos el offset (en PSI absolutos)					
🔅 Unidad de medida aspiración	Unidad de medida de trabajo EWCM eo (0=°C,1=Bar, 2=°F, 3=Psi)					
🔅 Presión relativa/absoluta	Selecciona presión absoluto/relativo EWCM eo (0=abs, 1=rel)					
😝 Error unidad de medida aspiración	Activo si la unidad de medida de trabajo EWCM eo está fuera de campo. El algoritmo se bloqueará.					
м Error lectura presión relativa/absoluta	Activo si la selección absoluto /relativo de trabajo EWCM eo está fuera de campo. El algoritmo se bloqueará. Nota. Por ejemplo podría no estar presente ningún EWCM eo en la red, una lectura errónea del valor de presión, etc. Normalmente dichos errores aparecen en la configuración inicial del algoritmo.					

Eliwell Controls s.r.l. Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066 Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail techsuppeliwell@schneider-electric.com

www.eliwell.it



cod. 9IS24340-0 - rel. 28.04.14

Descripción	Notas	
Prefijo PLC : Diagnóstico pre-configurado de los algoritmos		
🕥 Duración del ciclo PLC	Duración ejecución del algoritmo	
🗱 Ejecución PLC	Algoritmo en ejecución	
🔅 Código de error PLC	Código de error del algoritmo	
🔅 Contador ciclos PLC	Contador ciclos ejecución algoritmo	
🛻 Superación tiempo ciclo PLC	Activo si el tiempo de ciclo del algoritmo supera el valor configurado	
(m) Error PLC	Activo si el Código de error PLC es distinto de 0 * (verificar)	
Recursos por defecto asociados a todos los instrumentos		
🛻 No - Link	Algoritimo no en función a causa de un error interno que lo bloquea (contacte con el Dept. Técnico)	
🙌 Dispositivo modificado	no usado	

También se hallan disponibles y siempre presentes los comandos de **Inicio PLC** y **Paro PLC** visibles en la ventana **Funciones » Comandos**

En el menú Datos » Tabla en tiempo real puede controlar el estado de los recursos:

998.05:00 SaturationSensorBackup	-
🕥 Duración del ciclo PLC	0,45 s
🕥 Sensor de saturación en lectura	-99999 presión
🕥 Sensor de saturación en escritura	-99999 presión
Ejecución PLC	Activado
🏶 Código de error PLC	0
🏶 Contador de ciclos PLC	235
🏶 Unidad de medida aspiración	-99999
Presión relativa/absoluta	-99999
🕪 Superado tiempo ciclo PLC	Desactivada
(**) Error PLC	Desactivada
🕪 Error sensor de saturación	Activada
🕪 Error unidad medida aspiración	Activada
(m) Error lectura presión relativa/absoluta	Activada
🕪 No - Link	Desactivada
🕪 Instrumento cambiado	Desactivada