

Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

Backup Sättigungsfühler für EEV-Regelung

INSTALLATION DER KOMPONENTEN	1
ALGORITHMUSINSTALLATION	2
AKTIVIERUNG	3
TELEVISGO KONFIGURATION	4
ZUSTANDSANZEIGE	9



BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND KOMPATIBLE VERSIONEN

- **TelevisGo** ist die PC Embedded Eliwell Plattform, d.h. ein Überwachungs- und Steuerungssystem mit Web-Benutzeroberfläche.
- TelevisGo ist ein über Plug&Play Algorithmen erweiterbares System
- Instanz: Jeder Algorithmus ist instanziierbar, jede Instanz wird als virtuelles Gerät dargestellt
- Version Geräte, die die Plug&Play Algorithmen verwalten RTX 600/V: Msk509_19 oder neuer, RTN 400:Msk510_14 oder neuer, EWCM eo: Msk504 00 oder neuer, TelevisIn: Msk499 18 oder neuer

INSTALLATION DER KOMPONENTEN

In Kühltheken mit einem über RT*600/V gesteuerten elektronischen Expansionsventil kann das System bei einem Fehler des Sättigungsfühlers entweder stoppen oder, sofern entsprechend konfiguriert, die Regelung mit auf Standardwert geöffnetem Ventil fortsetzen. Indem den Reglern RT*600/V ein Backup-Wert gesendet wird, kann die Ventilöffnung jedoch auch bei fehlerhaftem Sättigungsfühler weiterhin moduliert werden, so dass die Anlage in Betrieb bleibt und der Wartungseingriff aufgeschoben wird. Das Überwachungssystem liest den Druckwert auf Saugseite von EWCM eo oder der Module TelevisIn und sendet ihn ggf. mit Zugabe eines einstellbaren Offsets an die Regler. Bei einem Fehler des Sättigungsfühlers verwendet der Regler automatisch den Backup-Wert.



Eliwell Controls S.r.l.



ALGORITHMUSINSTALLATION

Der Algorithmus **Backup Sättigungsfühler für EEV-Regelung**, durch **1026_SaturationSensor Backup .zip,** identifiziert, ist eine <u>nach Anmeldung</u> auf der Eliwell Website unter http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25485 verfügbare .zip-Datei Pfad: Eliwell > Home > Technischer Bereich > Software Download > TelevisGo

Zum Laden oder Aktualisieren eines Algorithmus folgende Menüs aufrufen¹:

\blacksquare Computer \rightarrow \blacksquare Aktualisieren

Upgrade	
Algorithmentreiber 3	B1 Durchsuchen Ausführen
0	B2 Durchsuchen Aktualisierung
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Entfernen
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Entfernen

Im Feld **B** der **Algorithmus-Treiber** kann ein neuer Algorithmus geladen oder ein bereits geladener Algorithmus aktualisiert werden.

Einen Algorithmus laden

Um einen neuen Algorithmus zu laden, auf der Zeile **B1** Durchsuchen klicken, die einzelnen Verzeichnisse (Ordner) durchblättern, nach der Datei **1026_SaturationSensorBackup.zip** suchen und diese auswählen. Nach Anklicken von **Ausführen** öffnet die Software automatisch das Fenster Algorithmen (siehe Auswahl der Algorithmen).

Einen Algorithmus aktualisieren

Um den Treiber eines geladenen Algorithmus zu aktualisieren, auf der Zeile **B2** Durchsuchen klicken, die einzelnen Verzeichnisse (Ordner) durchblättern, nach der betreffenden Datei suchen und diese auswählen. Nach Anklicken von Aktualisieren öffnet die Software automatisch das Fenster Algorithmen.

HINWEIS: Beim Versuch, einen bereits auf der Zeile **B1** vorhandenen Algorithmus zu laden, erscheint die Meldung "Algorithmus bereits vorhanden". Mit **Aktualisieren** durch eine neue Version ersetzen, mit vorangestelltem Symbol **(**.

ANMERKUNG: Vor Aktualisieren eines Algorithmus sollte seine Parametrierung über folgendes Menü gespeichert werden:

Funktionen » Parameter » <Auswahl Algorithmus> <Label auswählen> » Parametrierung speichern

1

Zum Zugriff auf diesen Bereich muss der Erfassungsstatus der Daten unterbrochen sein



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

AKTIVIERUNG

Um die Instanzen der geladenen Algorithmen auszuwählen, nacheinander folgende Menüs aufrufen:

Hier wird die Liste aller vorab geladenen Algorithmen mitsamt Einstellungen angezeigt

Algor	ithms		998	127.0.0.1		5	1977/-	6
	Indirizzo	Descrizione		Alias	Modello	Periodo	Immissione valori	
-	00:01	998.00:01 FloatingSuction		_BT_FloatingSuction	1025	60	60	
-	00:02	998.00:02 FloatingSuction		_TN_FloatingSuction	1025	60	60	
	00:03	998.00:03 FloatingSuction			1025	60	60	
-	00:04	998.00:04 FloatingSuction			1025	60	60	
	01:00	998.01:00 CentralizedDewPoint			1027	60	60	

Bedeutung der Zeilenfarben:

- grün: neuer Algorithmus im virtuellen Netzwerk gefunden
- schwarz: bereits vorhandener Algorithmus im virtuellen Netzwerk gefunden

Die Anwendung weist den Wert der/des jeder Algorithmus-Instanz zugeordneten Adresse und Modells automatisch zu.

Die maximale Anzahl von Instanzen für den Algorithmus **SaturationSensorBackup = 2** Der angezeigte Wert des **Zeitraums** bezeichnet das Ausführungsintervall (bzw. den Zyklus-Zeitraum). Der Zeitraum ist in Sekunden angegeben und kann Werte zwischen 60 (1 Minute) und 86400 (1 Tag) annehmen.

Der aktuelle Wert des Zyklus-Zeitraums kann durch Eingabe des gewünschten Werts geändert werden.

Mit dem Kontrollkästchen ⊠ links von der Adresse die freizugebenden Instanzen markieren und mit **Speichern** die Konfiguration der Algorithmus-Instanzen speichern.

Inhalt

Mit dem Menü: **Einstellungen » Schnittstellen » Übersicht** können die vorhandenen Algorithmen überprüft werden.

8	Algorithms		998	127.0.0.1	4	
	Adresse	Beschreibung			Ressourcen	
	00:01	998.00:01 SumOf2Probes			10	۲
	03:00	998.03:00 CentralizedDewPoint			10	
	04:00	998.04:00 FloatingSuction			73	(*)
	05:00	998.05:00 SaturationSensorBackup			15	
	Beschreibung			Name (karz)	Alarmverzögerung	
	S Daver PLC-Zyld	us		INP00122		
	Sattigungsfühle	r beim Lesen		INP00126		
	Sättigungsfühle	r beim Schreiben		INP00127		
	PLC-Ausführung	1		STA00381		
	Ø PLC-Fehlercode			STA00382		
	PLC-Zykluszähl	67		STA00384		
	🚳 MaSeinheit Sau	gseite		STA00392		
	Relativer/absol	uter Druck		STA00393		
	(H) Überschreitung	PLC-Zykluszeit		ALM00334	0	
	PLC-Fehler			ALM00335	0	
	🚧 Fehler Sättigun	gsfühler		ALM00340	0	
	🚧 Fehler Maßeinh	eit Saugseite		ALM00336	0	
	🚧 Lesefehler relat	liver/absoluter Druck		ALM00341	0	
	🚧 No - Link			ALM00300	0	
	H Falsches Gerät			ALM00301	0	



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

TELEVISGO KONFIGURATION

Die optimierte Einstellung der Wahlschalter ist für eine korrekte Funktion des Algorithmus und die Anwendung seiner Auswirkungen auf die festgelegten Regler unerlässlich.

Über das Menü **Funktionen » Parameter » Schritt 1** den Algorithmus **SaturationSensorBackup** auswählen

Algorithms		998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	-					
Adresse	Name (kurz)			Beschreibung							
00:01	SumOf2Probes			998.00:01 SumOf2Probes							
03:00	CentralizedDewPoint			998.03:00 CentralizedDewPoint	998.03:00 CentralizedDewPoint						
04:00	FloatingSuction	FloatingSuction			998.04:00 FloatingSuction						
05:00	SaturationSensorBackup			998.05:00 SaturationSensorBackup							

Durch Klicken auf die (gelb markierte) Zeile des Algorithmus **SaturationSensorBackup** wird die nächste Seite aufgerufen **Funktionen » Parameter » Schritt 2**

Auf der Bildschirmseite erscheinen die Parameter des ausgewählten Geräts. In Blau die vom Benutzer nicht änderbaren Wahlschalter "Nur Lesen".

Label	Beschreibung	UM	Min	Max	Standardeinstellung	Gerät	Eingabe Werte
filter0	Wahlschalter TelevisIn-Modul	¥	0	1	<u>anzeigen</u>		
filter1	Wahlschalter Sättigungsfühler von TelevisIn	T	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter2	Wahlschalter Verdichterzentrale EWCM eo	T	0	1	<u>anzeigen</u>		
filter3	Wahlschalter Sättigungsfühler von EWCM eo	T	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter4	Wahlschalter Maßeinheit EWCM eo	T	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter5	Wahlschalter relativer/absoluter Druck EWCM eo	T	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter6	Wahlschalter Teil 1	Y	0	10	<u>anzeigen</u>		
filter7	Wahlschalter Backup-Sättigungsdruck	ð	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter8	Wahlschalter Teil 2	Y	0	10	<u>anzeigen</u>		
filter9	Wahlschalter Backup-Sättigungsdruck	ð	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter10	Wahlschalter Teil 3	T	0	10	<u>anzeigen</u>		
filter11	Wahlschalter Backup-Sättigungsdruck	ð	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter12	Wahlschalter Teil 4	T	0	10	<u>anzeigen</u>		
filter13	Wahlschalter Backup-Sättigungsdruck	ð	1	1	<u>anzeigen</u>		
filter14	Wahlschalter Teil 5	T	0	10	<u>anzeigen</u>		
filter15	Wahlschalter Backup-Sättigungsdruck	ð	1	1	<u>anzeigen</u>		
Use_EWCMeo	Sättigungsfühler von EWCM eo		Falsch	Wahr	Wahr		-
CabinetsGroup1_Offset	Offset Teil 1		0	10	0		
CabinetsGroup2_Offset	Offset Teil 2		0	10	0		
CabinetsGroup3_Offset	Offset Teil 3		0	10	0		
CabinetsGroup4_Offset	Offset Teil 4		0	10	0		
CabinetsGroup5_Offset	Offset Teil 5		0	10	0		



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinstellung	Einstellungen durch Poputzoz
Wahlschalter	0	1	TelevisIn*	Adresse angeben, falls mehrere TelevisIn im Netzwerk vorhanden sind
lelevisIn-Modul Wahlschalter Sättigungsfühler von TelevisIn	1	1	INP40001-3	Ändern, falls ein anderer Fühler verwendet wird als PB3: INP40001-1 TelevisIn PB1 INP40001-2 TelevisIn PB2 INP40001-3 TelevisIn PB3 INP40001-4 TelevisIn PB4 INP40001-5 TelevisIn PB5
Wahlschalter Verdichterzentrale EWCM eo	0	1	EWCM*eo*	Adresse angeben, falls mehrere EWCM eo im Netzwerk vorhanden sind
Wahlschalter Sättigungsfühler von EWCM eo	1	1	INP40123:4-1	Ändern, falls Psi oder absoluter Druck verwendet oder der Wert von Kreis 2 gelesen wird: INP40123:2-1 Druck Saugseite Bar/Absolut Kreis 1 INP40123:4-1 Druck Saugseite Bar/Relativ Kreis 1 INP40123:3-1 Druck Saugseite Psi/Absolut Kreis 1 INP40123:5-1 Druck Saugseite Psi/Absolut Kreis 1 Um den Druck auf Saugseite von Kreis 2 zu lesen, die Einstellung in INP40123:2-2 ändern (z.B. für Bar/Abs)
Wahlschalter Maßeinheit EWCM eo	1	1		× nur Anzeige
Wahlschalter relativer/ absoluter Druck EWCM eo	1	1		🗶 nur Anzeige
Wahlschalter Teil 1	0	10	RTX*	Adressen der Regler von Teil 1 angeben
Wahlschalter Backup- Sättigungsdruck	1	1		× nur Anzeige
Wahlschalter Teil 2	0	10	RTX*	Adressen der Regler von Teil 2 angeben
Wahlschalter Backup- Sättigungsdruck	1	1		× nur Anzeige
Wahlschalter Teil 3	0	10	RTX*	Adressen der Regler von Teil 3 angeben
Wahlschalter Backup- Sättigungsdruck	1	1		× nur Anzeige
Wahlschalter Teil 4	0	10	RTX*	Adressen der Regler von Teil 4 angeben
Wahlschalter Backup- Sättigungsdruck	1	1		🗶 nur Anzeige
Wahlschalter Teil 5	0	10	RTX*	Adressen der Regler von Teil 5 angeben
Wahlschalter Backup- Sättigungsdruck	1	1		× nur Anzeige
				ändern, falls TelevisIn verwendet werden soll Standard = Wahr
Sättigungsfühler von EWCM eo	False (Falsch)	True (Wahr)	True (Wahr)	Sättigungsfühler von EWCM eo = Wahr → verknüpft mit filter3-Wahlschalter Sättigungsfühler von EWCM eo
				Sättigungsfühler von EWCM eo = Falsch → verknüpft mit <u>filter1-Wahlschalter Sättigungsfühler von TelevisIn</u>
Offset Teil 1	0	10	0	spezifischer Offset für Teil 1
Offset Teil 2	0	10	0	spezifischer Offset für Teil 2
Offset Teil 3	0	10	0	spezifischer Offset für Teil 3
Offset Teil 4	0	10	0	spezifischer Offset für Teil 4
Offset Teil 5	0	10	0	spezifischer Offset für Teil 5



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

Im Algorithmus SaturationSensorBackup sind Geräte und Ressourcen zur Minimierung der benutzerseitigen Einstellungen voreingestellt

Siehe **die Spalte ME** mit einem Symbol zur Identifizierung des Wahlschaltertyps:

Wahlschalter Gerät (Instrument)

Regel zur Auswahl der Geräte, auf denen der Algorithmus aktiv ist.

Wahlschalter Eingangsressource (Hilfe)

Regel zur Auswahl einer Eingangsressource, auf der der Algorithmus aktiv ist.

Wahlschalter Ausgangsressource (Hilfe)

Regel zur Auswahl einer Ausgangsressource, auf der der Algorithmus aktiv ist.

Der Benutzer muss die Wahlschalter der Eingangsressourcen und die Wahlschalter des Geräts / Instruments einstellen, um anzugeben, von welchem Regler der Backup-Wert gelesen und auf welche Regler er geschrieben werden soll.

Die implementierten Wahlschalter des Zielgeräts / -Instruments sind **5** und entsprechen der Unterteilung der Anlage in **5 Teile**, in die jeweils maximal 10 Geräte adressiert werden können.

Bei markiertem Kontrollkästchen ⊠ kann der Wahlschalter durch Klicken auf **Einstellen** Spalte **Eingabefeld** geändert werden.

Zur Anzeige der Wahlschaltereinstellung auf **Von Standard kopieren** klicken Die gewünschten Parameter eingeben (Adresse, Name, Modell) und **speichern (Speichern)**

Um den Wahlschalter erneut zu ändern, auf **Ändern** klicken und den Vorgang wiederholen.

Einstellung der Wahlschalter Eingangsressourcen

Beide in vorstehender Tabelle beschriebenen und unten angegebenen Wahlschalter können eingestellt werden.

Mit dem Wahlschalter **Sättigungsfühler von EWCMeo** wird der zu verwendende definiert:

- Sättigungsfühler von EWCM eo = Falsch verknüpft mit filter1
- Sättigungsfühler von EWCM eo = Wahr verknüpft mit filter3

filter1-Wahlschalter Sättigungsfühler von TelevisIn

Wahlschalter werkseitig auf den Wert INP40001-3 voreingestellt, entspricht Televisln PB3 **Hinweis**. Für eine korrekte Konfiguration sollte die Anwendung AP2 geladen werden. **Hinweis** Televisln erwartet einen Backup-Druckwert in Bar relativ; sicherstellen, dass Televisln dafür konfiguriert ist.

filter3-Wahlschalter Sättigungsfühler von EWCM eo

Die Einstellung dieses Wahlschalters muss mit der aktuellen Konfiguration von EWCM eo kohärent sein.

Werkseitig auf den Wert INP40123:4-1 voreingestellt, was dem Lesen des Drucks auf Saugseite von Kreis 1 in Bar relativ entspricht.

Einstellung ändern, falls:

- die auf EWCM eo gewählte Maßeinheit Psi ist oder
- absolute Drücke ausgewählt sind oder
- der Druck auf Saugseite von Kreis 2 gelesen wird



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

 Eingangs-Hilfsfilter - Wahlschalter Sättigungsfühler von Televisin 	 Eingangs-Hilfsfilter - Wahlschalter Sättigungsfühler von EWCM eo
Typ Z Analog Digital Status Aarm Parameter ID INP40001-3 Name *	Typ Analog Digital Satus Status Alam Parameter ID ID INP40123:4-1 Name *
Speichem 🚫 Abbrechen 💼 Von Standard kopieren	Speichern 🚫 Abbrechen 🕅 Von Standard kopieren

Einstellung der Wahlschalter Ausgangsressourcen

Gewähltes Gerät								
Adresse: 998.05:00	Label	Beschreibung	UM	Min	Max	Standardeinstellung	Gerät	Eingabe Werte
Beschreibung:	filter6	Wahlschalter Teil 1	¥	0	10	anzeigen		
Name :	CabinetsGroup1_Offset	Offset Teil 1		0	10	0		
Befehle								
Wählen Sie einen Befehl								
Parameterfilter								
Gruppe								
Alle 👻								
Label oder UM								
Beschreibung								
1								

Für die Festlegung, an welche Regler der **Backup-Druckwert** und mit welchem **Offset** gesendet werden soll, wird folgende Vorgehensweise empfohlen.

- 1. Im Feld **Beschreibung** links den Wert **1** eingeben (d.h. die erste auszuwählende Reglergruppe)
- 2. Die Parameterliste rechts reduziert sich auf zwei Parameter:
 - Wahlschalter **Teil**
 - Offset
- 3. Den Wahlschalter **Teil** ändern, um beispielsweise über die Netzadressen die Ziel-RT*600/V anzugeben.

Hinweis. zum Hinzufügen eines zweiten Wahlschalters auf **Wahlschalter hinzufügen** klicken, um einen neuen Wahlschalter für jedes Gerät mit Angabe der Adresse einzufügen. Jeder Wahl können maximal 10 Regler zugewiesen werden.

 Bei der Einstellung des Offsets muss das Layout der Theken berücksichtigt werden: Der Offset bezieht sich auf den einzelnen Reglerteil und wird dem von Televisln oder EWCM eo gelesenen Wert addiert. Die Einstellung des Offsets hat mit dem Wahlschalter Eingangsressource kohärent zu sein.



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

📲 Filter nach Geräten ändern - Wahlschalter Teil 1	Filter nach Geräten ändern - Wahlschalter Verdichterzentrale EWCM eo
	Sprache Wahlschater kinzufügen ♥ Wahlschater ● ● ● ● I Schnitzstelle D=** Mane = ** I Ge id Adresse=** Name = ** Modelle "EWCM*eo" ● ●
Speichem 🚫 Beenden 🕼 Von Standard kopieren	Speichern 🚫 Abbrechen 🔟 Von Standard kopieren

Nach Berechnung von SaturationSensorBackup schreibt der Algorithmus den resultierenden Fernwert SaturationSensorBackup auf alle mit dem Wahlschalter ausgewählten Theken **RTX** Im Wert des Backup-Fühlers ist der Offset enthalten.

Gewähltes Gerät								
Adresse: 998 05:00	Label	Beschreibung	UM	Min	Max	Standardeinstellung	Gerät	Eingabe Werte
Beschreibung: SaturationSensorBackup	filter6	Wahlschalter Teil 1	<u>a</u>	0	10	<u>anzeigen</u>		einstellen
Name :	CabinetsGroup1_Offset	Offset Teil 1		0	10	0		5
Befehle								
Wählen Sie einen Befehl 👻								
D								
Parameterfilter								
Gruppe								
Alle 👻								
Label oder LIM								
Beschreibung								
1								



Code 9IS24340-5 - Ausg. 28.04.14

ZUSTANDSANZEIGE

Ве	schreibung	Anmerkungen
Zus	stände des Algorithmus SaturationSensorBack	ир
\odot	Sättigungsfühler beim Lesen	Von EWCM eo oder TelevisIn in der am Regler angegebenen Einheit erfasster Druckwert
\odot	Sättigungsfühler beim Schreiben	An RTX gesendeter Druckwert minus Offset (in PSI absolut)
¢	Maßeinheit Saugseite	Arbeitsmaßeinheit von EWCM eo (0=°C,1=Bar, 2=°F, 3=Psi)
ऴ	Relativer/absoluter Druck	Wählt relativen/absoluten Druck EWCM eo (0=abs, 1=rel)
((1-1)	Fehler Maßeinheit Saugseite	Aktiv bei Arbeitsmaßeinheit von EWCM eo außerhalb des zulässigen Bereichs Der Algorithmus wird gesperrt
(1-1)	Lesefehler relativer/absoluter Druck	Aktiv bei Auswahl absolut/relativ EWCM eo außerhalb des zulässigen Bereichs. Der Algorithmus wird gesperrt Hinweis. So kann zum Beispiel kein EWCM eo vernetzt sein oder eine falsche Lesung des Druckwerts vorliegen usw. Typischerweise treten diese Fehler in der anfänglichen Konfiguration des Algorithmus auf.
Prä	fix PLC Voreinstellte Algorithmus-Diagnose	
\odot	Dauer PLC-Zyklus	Ausführungszeit des Algorithmus
¢.	PLC-Ausführung	Ausgeführter Algorithmus
⇔	PLC-Fehlercode	Fehlercode des Algorithmus
¢.	PLC-Zykluszähler	Zykluszähler der Algorithmus-Ausführung
((-1)	Überschreitung PLC-Zykluszeit	Aktiv, sofern die Zykluszeit des Algorithmus den eingegebenen Wert übersteigt
((•))	PLC-Fehler	Aktiv bei PLC-Fehlercode ungleich 0 * (überprüfen)
All	en Geräten zugewiesenen Standardressourcen	1
((-1)	No - Link	Algorithmus funktioniert nicht wegen eines internen Fehlers mit Abschaltung (technischen Service verständigen)
((-1)	Gerät geändert	nicht verwendet

Stets verfügbar und implementiert sind auch die Befehle **PLC-Start** und **PLC-Stopp** im Panel **Funktionen » Befehle**

Über das Menü **Daten » Echtzeit-Tabelle** kann der Zustand der Ressourcen überprüft werden:

998.05:00 SaturationSensorBackup	-
S Dauer PLC-Zyklus	1,02 s
🕥 Sättigungsfühler beim Lesen	-99999 Druck
🕥 Sättigungsfühler beim Schreiben	-99999 Druck
PLC-Ausführung	An
PLC-Fehlercode	10061
PLC-Zykluszähler	1470
🍈 Maβeinheit Saugseite	-99999
Relativer/absoluter Druck	-99999
🕪 Überschreitung PLC-Zykluszeit	Inaktiv
(🕪) PLC-Fehler	Aktiv
(🝽) Fehler Sättigungsfühler	Inaktiv
(🝽) Fehler Maßeinheit Saugseite	Aktiv
(🝽 Lesefehler relativer/absoluter Druck	Aktiv
🕪 No - Link	Inaktiv
(🝽) Falsches Gerät	Inaktiv