

Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

Überwachung der Energieaufnahme der Verdichterzentrale

INSTALLATION DER KOMPONENTEN	1
ALGORITHMUSINSTALLATION	2
AKTIVIERUNG	3
TELEVISGO KONFIGURATION	4
ZUSTANDSANZEIGE	7



BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND KOMPATIBLE VERSIONEN

- **TelevisGo** ist die PC Embedded Eliwell Plattform, d.h. ein Überwachungs- und Steuerungssystem mit Web-Benutzeroberfläche.
- TelevisGo ist ein über Plug&Play Algorithmen erweiterbares System
- Instanz: Jeder Algorithmus ist instanziierbar, jede Instanz wird als virtuelles Gerät dargestellt
- Release: Version der Geräte, die die Plug&Play-Algorithmen verwalten Energiezähler ModBUS
- Vorlage: Bezugsvorlage f
 ür die Alarmerzeugung bei Abweichung vom Standard. Die Vorlage wird durch die Wertpaare Energieaufnahme der Anlage (kWh) und Temperatur (°C) dargestellt

INSTALLATION DER KOMPONENTEN

Die Anwendung **Energy Pattern Deviation Alert** vergleicht mit der Bezugsvorlage (**Vorlage**) die Wertpaare:

- 1. die mit einem Energiezähler gemessene Energieaufnahme der Anlage in **24h**
- 2. die mit einem **TelevisIn**-Modul erfasste durchschnittliche Außentemperatur

um bei Abweichung von der angegebenen Vorlage einen Alarm zu erzeugen. Die Vorlage kann mit maximal **20 Paaren** Bezugswerte eingerichtet werden. Der Algorithmus beinhaltet darüber hinaus einen Energie-Grenzwert, bei dessen Überschreitung eine anormale Energieaufnahme gemeldet wird.



Außentemperaturen



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

ALGORITHMUSINSTALLATION

Der Algorithmus Energy Pattern Deviation Alert, durch

1028_EnergyPatternDeviationAlert.zip identifiziert, ist eine <u>nach Anmeldung</u> auf der Eliwell Website unter http://www.eliwell.it/filedownload.aspx?id=25485 verfügbare .zip-Datei Pfad: Eliwell > Home > Technischer Bereich > Software Download > TelevisGo

Zum Laden oder Aktualisieren eines Algorithmus folgende Menüs aufrufen¹:

\blacksquare Computer \rightarrow \blacksquare Aktualisieren

Upgrade	
	1 Durchsuchen Ausführen
Algorithmentreiber	(<i>zip</i>) 2 Durchsuchen Aktualisierung
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	(zip) Entfernen
TCDF0140.bin [64aba093-b132-42bd-aa23-e186b9944fa8] - [True] - [Micronet] - [InUse:True]	Entfernen

Im Feld **B** der **Algorithmus-Treiber** kann ein neuer Algorithmus geladen oder ein bereits geladener Algorithmus aktualisiert werden.

Einen Algorithmus laden

Um einen neuen Algorithmus zu laden, auf der Zeile **B1** Durchsuchen klicken, die einzelnen Verzeichnisse (Ordner) durchblättern, nach der Datei **1028_EnergyPatternDeviationAlert.zip** suchen und diese auswählen. Nach Anklicken von **Ausführen** öffnet die Software automatisch das Fenster Algorithmen (siehe Auswahl der Algorithmen).

Einen Algorithmus aktualisieren

Um den Treiber eines geladenen Algorithmus zu aktualisieren, auf der Zeile **B2** Durchsuchen klicken, die einzelnen Verzeichnisse (Ordner) durchblättern, nach der betreffenden Datei suchen und diese auswählen. Nach Anklicken von Aktualisieren öffnet die Software automatisch das Fenster Algorithmen.

HINWEIS: Beim Versuch, einen bereits auf der Zeile **B1** vorhandenen Algorithmus zu laden, erscheint die Meldung "Algorithmus bereits vorhanden". Mit **Aktualisieren** durch eine neue Version ersetzen, mit vorangestelltem Symbol **1**.

ANMERKUNG: Vor Aktualisieren eines Algorithmus sollte seine Parametrierung über folgendes Menü gespeichert werden:

Funktionen » Parameter » <Auswahl Algorithmus> <Label auswählen> » Parametrierung speichern

1

Zum Zugriff auf diesen Bereich muss der Erfassungsstatus der Daten unterbrochen sein



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

AKTIVIERUNG

Um die Instanzen der geladenen Algorithmen auszuwählen, nacheinander folgende Menüs aufrufen:

Hier wird die Liste aller vorab geladenen Algorithmen mitsamt Einstellungen angezeigt

Anschlus		ID	Adresse			Geräte	
Algorithms		998	127.0.0.1			9	=
A	dresse	Beschreibung	Alias	Modell	Periode	Eingabe Werte	
o 🖈	0:01	998.00:01 CentralizedDewPoint		1027	60	60	
· • •	1:00	998.01:00 FloatingSuction		1025	60	60	
	1:01	998.01:01 FloatingSuction		1025	60	60	
	1:02	998.01:02 FloatingSuction		1025	60	60	
	1:03	998.01:03 FloatingSuction		1025	60	60	
· · · ·	2:00	998.02:00 PressureInputBackup		1026	60	60	
	2:01	998.02:01 PressureInputBackup		1026	60	60	
· · · · ·	3:00	998.03:00 EnergyPattemDeviationAlert		1028	300	300	
	3:01	998.03:01 EnergyPatternDeviationAlert		1028	300	300	

Bedeutung der Zeilenfarben:

- grün: neuer Algorithmus im virtuellen Netzwerk gefunden
- schwarz: bereits vorhandener Algorithmus im virtuellen Netzwerk gefunden

Die Anwendung weist den Wert der/des jeder Algorithmus-Instanz zugeordneten Adresse und Modells automatisch zu.

Die maximale Anzahl von Instanzen für den Algorithmus ist 2

Der angezeigte Wert des **Zeitraums** bezeichnet das Ausführungsintervall (bzw. den Zyklus-Zeitraum). Der Zeitraum ist in Sekunden angegeben und kann Werte zwischen 60 (1 Minute) und 86400 (1 Tag) annehmen.

Der aktuelle Wert des Zyklus-Zeitraums kann durch Eingabe des gewünschten Werts geändert werden.

Mit dem Kontrollkästchen ⊠ links von der Adresse die freizugebenden Instanzen markieren und mit **Speichern** die Konfiguration der Algorithmus-Instanzen speichern.

Übersicht

Mit dem Menü: **Einstellungen » Schnittstellen » Übersicht** können die vorhandenen Algorithmen überprüft werden.

03:00	998.03:00 EnergyPatternDeviationAlert		19	-
Beschreib	ung	Name (kurz)	Alarmverzögerung	
S Dauer PLC	-Zyklus	INP00122		
S Momentar	e Energleaufnahme	INP00130		
S Energieau	inahme - letzte Stunde	INP00131		
S Energieau	fnahme - letzter Tag	INP00132		
S Momentar	e Außentemperatur	INP00133		
S Außentem	peratur - letzte Stunde	INP00134		
S Außentem	peratur - Tagesdurchschnitt	INP00135		
PLC-Ausfi	thrung 📃	STA00381		
PLC-Fehle	rcode	STA00382		
DLC-Zyklu	szähler	STA00384		
(m) Überschre	itung PLC-Zykluszeit	ALM00334	0	
(=) PLC-Fehle	r	ALM00335	0	
(++) Anormale	Energieaufnahme	ALM00342	0	
(=) Aufnahme	-Prüfuhrzeit nicht angegeben	ALM00343	0	
(H) Anzahl de	Temperatur-/Energiepaare nicht angegeben	ALM00344	0	
(=) Fehlerhaft	es Temperaturmessgerät	ALM00345	0	
(m) Fehlerhaft	er Energiezähler	ALM00346	0	
(m) No - Link		ALM00300	0	
(m) Falsches (erat .	ALM00301	0	



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

TELEVISGO KONFIGURATION

Die richtige Einstellung der Wahlschalter ist für die korrekte Funktion des Algorithmus unerlässlich.

Über das Menü Funktionen » Parameter » Schritt 1 den Algorithmus Energy Pattern Deviation Alert auswählen

Algorithms	998	127.0.0.1	Modbus	Algorithms	-
Adresse	Name (kurz)		Beschreibung		
00:01	CentralizedDewPoint		998.00:01 CentralizedDewPoint		
01:00	FloatingSuction		998.01:00 FloatingSuction		
02:00	PressureInputBackup		998.02:00 PressureInputBackup		
03:00	EnergyPatternDeviationAlert		998.03:00 EnergyPatternDeviationAl	lert	

Durch Klicken auf die (gelb markierte) Zeile des Algorithmus **Energy Pattern Deviation Alert** wird die nächste Seite aufgerufen **Funktionen » Parameter » Schritt 2**

Auf der Bildschirmseite erscheinen die Parameter des ausgewählten Geräts.

Label	Beschreibung	UM	Min	Max	Standardeinstellung	Gerät	Eingabe Werte
filter0	Wahlschalter TelevisIn-Modul	57	0	1	anzeigen		
filter1	Wahlschalter Temperaturfühler von TelevisIn	T	1	1	anzeigen		
filter2	Wahlschalter Energiezähler	T	0	1	anzeigen		
filter3	Wahlschalter aktueller Energieaufnahme-Wert	T	1	1	anzeigen		
Version	Version		1	1	1		
CheckHour	Aufnahme-Prüfuhrzeit	h	0	24	24		
PairsTE	Anzahl der Temperatur-/Energiepaare		0	20	0		
T01	Außentemperatur 1	°C	-20	50	0		
E01	Energieaufnahme 1	kWh	0	1000	0		
T02	Außentemperatur 2	°C	-20	50	0		
E02	Energieaufnahme 2	kWh	0	1000	0		
T03	Außentemperatur 3	°C	-20	50	0		
E03	Energieaufnahme 3	kWh	0	1000	0		
T04	Außentemperatur 4	°C	-20	50	0		
E04	Energieaufnahme 4	kWh	0	1000	0		
T05	Außentemperatur 5	°C	-20	50	0		
E05	Energieaufnahme 5	kWh	0	1000	0		
T06	Außentemperatur 6	°C	-20	50	0		
E06	Energieaufnahme 6	kWh	0	1000	0		
T07	Außentemperatur 7	°C	-20	50	0		
E07	Energieaufnahme 7	kWh	0	1000	0		
T08	Außentemperatur 8	°C	-20	50	0		
E08	Energieaufnahme 8	kWh	0	1000	0		
T09	Außentemperatur 9	°C	-20	50	0		
E09	Energieaufnahme 9	kWh	0	1000	0		
T10	Außentemperatur 10	°C	-20	50	0		
E10	Energieaufnahme 10	kWh	0	1000	0		



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

Beschreibung	Min.	Max.	Werkseinstellung	Einstellungen
				durch Benutzer
Wahlschalter	0	4	T 1	Adresse angeben,
TelevisIn-Modul	0	1	lelevisin*	falls mehrere lelevisin im Netzwerk
				vorhanden sind
				Andern, falls ein anderer Fühler verwendet
				wird als PB1:
Wahlschalter				INP40001-1 TelevisIn PB1
Temperaturfühler	1	1	INP40001-1	INP40001-2 TelevisIn PB2
von TelevisIn				INP40001-3 TelevisIn PB3
				INP40001-4 TelevisIn PB4
				INP40001-5 TelevisIn PB5
				Modell, Name, Adresse
Wahlschalter Energiezähler	0	1	MODELL	z.B. Schneider-Electric PM3250:
-				Modell="*Schneider-Electric*PM3250*"
Wahlschalter aktueller	1	1	RESCUREIRUNG	Kennung, Ressourcen-Name
Energieaufnahme-Wert	I	I	BESCHKEIBUING	z.B. PM3250 : Id="INP40000-Power"
Anwendungsprogramm-	1	1		×
Version	1	I		nur Lesen
Aufnahma Prüfuhrzait	0	23	24	Prüfuhrzeit einstellen
Aumannie-i rurumzeit	0	23	24	24= deaktiviert
Anzahl der Temperatur-/				Anzahl der Temperatur-/Energiepaare
Energienaare	0	20	0	einstellen
Energiepaare				0= deaktiviert, max. 20 Paare
Außentemperatur 1	-20	50	0	Grenzwert der Außentemperatur
Aubentemperatur i	-20	50	0	1 einstellen
Energieaufnahme 1	0	1000	0	Grenzwert der Energieaufnahme
Energieaumanmen	0	1000	0	1 einstellen
Außentemperatur	-20	50	0	Grenzwert der Außentemperatur
Aubentemperatur	20	50	0	einstellen
Energieaufnahme	0	1000	0	Grenzwert der Energieaufnahme
Energieaumanne	0	1000	6	einstellen
Außentemperatur 20	-20	50	0	Grenzwert der Außentemperatur
	20	50	5	20 einstellen
Energieaufnahme 20	0	1000	0	Grenzwert der Energieaufnahme
Energied annanime 20	0	1000	0	20 einstellen



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

Im Algorithmus Energy Pattern Deviation Alert sind Geräte und Ressourcen zur Minimierung der benutzerseitigen Einstellungen voreingestellt

Siehe **die Spalte ME** mit einem Symbol zur Identifizierung des Wahlschaltertyps:

Wahlschalter Gerät (Instrument)

Regel zur Auswahl der Geräte, auf denen der Algorithmus aktiv ist.

Wahlschalter Eingangsressource (Hilfe)

Regel zur Auswahl einer Eingangsressource, auf der der Algorithmus aktiv ist.

Bei markiertem Kontrollkästchen ⊠ kann der Wahlschalter durch Klicken auf **Einstellen** Spalte **Eingabefeld** geändert werden. Zur Anzeige der Wahlschaltereinstellung auf **Von Standard kopieren** klicken

Die gewünschten Parameter eingeben (Adresse, Name, Modell) und **speichern (Speichern)**

Um den Wahlschalter erneut zu ändern, auf **Ändern** klicken und den Vorgang wiederholen.

Der Standardalgorithmus ist für das Ablesen der Außentemperatur über Fühler 1 konfiguriert I<u>NP40001-1 **TelevisIn** PB1</u> in °C.

Die Einstellung der gleichen Maßeinheit auf **TelevisIn** überprüfen.

Zum Ablesen der Energieaufnahme muss der Benutzer Folgendes angeben:

- 1. Adresse oder Name des verwendeten Energiezählers
- 2. Adresse der ModBUS-Ressource, die den aktuellen Verbrauch darstellt.

Weitere Einstellungen des Benutzers sind:

- Prüfuhrzeit (Par. CheckHour)
- Anzahl der Temperatur-/Energie-Proben (Par. PairsTE)
- die Konfiguration der Wertpaare Tnn/Enn ab **T01/E01** für insgesamt **PairsTE** aufeinander folgende Paare

Die Temperaturwerte müssen in °C und mit der Einstellung auf **TelevisIn** kohärent sein.

Hinweis. Eine Fehlermeldung des Algorithmus bei falscher Konfiguration erfolgt nicht.

Nach **24h** Datenerfassung ab dem Start führt der Algorithmus zur Prüfuhrzeit folgende Aktionen aus:

- Berechnung der Energieaufnahme des aktuellen Tages
- Berechnung der durchschnittlichen Außentemperatur des aktuellen Tages
- Erfassung des Wertpaares Außentemperatur **n** / Außentemperatur **n+1**, worin die durchschnittliche Außentemperatur enthalten ist
- Nachweis, ob die Energieaufnahme des aktuellen Tages größer ist als die Energieaufnahme n+1 mit Aktualisierung des Alarmstatus Anormale Energieaufnahme.



Code 9IS54387-5 - Ausg.27.10.14

	CheckHour	Aufnahme-Prüfuhrzeit	h	0	24	24	20
√	PairsTE	Anzahl der Temperatur-/Energiepaare		0	20	0	2
	T01	Außentemperatur 1	°C	-20	50	0	20
√	E01	Energieaufnahme 1	kWh	0	1000	0	110
	T02	Außentemperatur 2	°C	-20	50	0	25
	E02	Energieaufnahme 2	kWh	0	1000	0	120

Aus dem Beispiel geht hervor, dass die Verdichterzentrale bei einer Durchschnittstemperatur des aktuellen Tages im Bereich 20 bis 25°C einwandfrei funktioniert, wenn der Energieverbrauch des aktuellen Tages kleiner oder gleich 120 kWh ist. Sollte der Wert 120 kWh überschreiten, wird der Alarm **Anormale Energieaufnahme** ausgelöst.

ZUSTANDSANZEIGE

Beschreibung	Anmerkungen
Zustände des Algorithmus Energy Pattern Deviatio	n Alert
🕥 Momentane Energieaufnahme	Letzter gelesener Energieaufnahme-Wert
🕥 Energieaufnahme - letzte Stunde	Letzter Probe-Zeitpunkt der Energieaufnahme
🕥 Energieaufnahme - letzter Tag	Energieaufnahme des Vortags
S Momentane Außentemperatur	Letzter gelesener Außentemperatur-Wert (°C)
🕥 Außentemperatur - letzte Stunde	Letzter Probe-Zeitpunkt der Außentemperatur (°C)
🕥 Außentemperatur - Tagesdurchschnitt	Durchschnittliche Außentemperatur des Vortags (°C)
🙌 Anormale Energieaufnahme	Alarm Energieaufnahme außerhalb des eingestellten Gren- zwerts
🙌 Aufnahme-Prüfuhrzeit nicht angegeben	Parameter der Aufnahme-Prüfuhrzeit nicht eingestellt (Par. CheckHour), die Aufnahme-Prüfuhrzeit angeben
🙌 Anzahl der Temperatur-/Energiepaare nicht angegeben	Parameter der Temperatur-/Energiepaare nicht eingestellt (Par PairsTE) Anzahl der Temperatur-/Energiepaare angeben
🙌 Fehlerhaftes Temperaturmessgerät	Messfehler der Außentemperatur
🙌 Fehlerhafter Energiezähler	Ablesefehler des Energiezählers
Präfix PLC Voreinstellte Algorithmus-Diagnose	
🕥 Dauer PLC-Zyklus	Ausführungszeit des Algorithmus
🔅 PLC-Ausführung	Ausgeführter Algorithmus
PLC-Fehlercode	Fehlercode des Algorithmus
🔅 PLC-Zykluszähler	Zykluszähler der Algorithmus-Ausführung
🙌 Überschreitung PLC-Zykluszeit	Aktiv, sofern die Zykluszeit des Algorithmus den eingegebe- nen Wert übersteigt
🙌 PLC-Fehler	Aktiv bei PLC-Fehlercode ungleich 0 * (überprüfen)
Allen Geräten zugewiesenen Standardressourcen	
🙌 No - Link	Algorithmus funktioniert nicht wegen eines internen Fehlers mit Abschaltung (technischen Service verständigen)
😝 Falsches Gerät	nicht verwendet

Stets verfügbar und implementiert sind auch die Befehle **PLC-Start** und **PLC-Stopp** im Panel **Funktionen » Befehle**