TelevisGo Migration Tool

Manuale Utente

07/2022



TGOMT-01IT



www.eliwell.com

Informazioni di carattere legale

Il marchio Schneider Electric e qualsiasi altro marchio registrato di Schneider Electric SE e delle sue consociate citati nella presente guida sono di proprietà di Schneider Electric SE o delle sue consociate. Tutti gli altri marchi possono essere marchi registrati dei rispettivi proprietari.

La presente guida e il relativo contenuto sono protetti dalle leggi vigenti sul copyright e vengono forniti esclusivamente a titolo informativo. Si fa divieto di riprodurre o trasmettere la presente guida o parte di essa, in qualsiasi formato e con qualsiasi metodo (elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, o in altro modo), per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di Schneider Electric.

Schneider Electric non concede alcun diritto o licenza per uso commerciale della guida e del relativo contenuto, a eccezione di una licenza personale e non esclusiva per consultarli "così come sono".

I prodotti e le apparecchiature di Schneider Electric devono essere installati, utilizzati, posti in assistenza e in manutenzione esclusivamente da personale qualificato.

Considerato che le normative, le specifiche e i progetti possono variare di volta in volta, le informazioni contenute nella presente guida possono essere soggette a modifica senza alcun preavviso.

Nella misura in cui sia consentito dalla legge vigente, Schneider Electric e le sue consociate non si assumono alcuna responsabilità od obbligo per eventuali errori od omissioni nel contenuto informativo del presente materiale, o per le conseguenze risultanti dall'uso delle informazioni ivi contenute.

Come parte di un gruppo di aziende responsabili e inclusive, stiamo aggiornando le nostre pubblicazioni che contengono una terminologia non inclusiva. Fino a quando non avremo completato questo processo, tuttavia, i contenuti potrebbero ancora riportare terminologia standard dell'industria che potrebbe essere considerata inappropriata dai nostri clienti.

© 2022 Eliwell. Tutti i diritti riservati.

Indice

Informazioni sulla sicurezza	4
Informazioni su	5
Introduzione	6
Introduzione	7
Cronologia delle Versioni	7
Compatibilità	7
Interfaccia utente e uso	8
Interfaccia utente	9
Azioni preliminari	9
Procedura di backup1	0
Procedura di ripristino1	4

Informazioni sulla sicurezza

Informazioni importanti

Leggere attentamente le presenti istruzioni ed esaminare visivamente l'apparecchiatura per acquisire dimestichezza con il controllore prima dell'installazione e/o della messa in funzione o prima di effettuarne la manutenzione. I seguenti messaggi speciali possono comparire ovunque nella presente documentazione o sull'apparecchiatura per informare su potenziali pericoli o richiamare l'attenzione su informazioni che chiarificano o semplificano una procedura.

i



L'aggiunta di questo simbolo a un'etichetta di sicurezza di segnalazione di "Pericolo" o "Avvertimento" indica che esiste un pericolo di natura elettrica che sarà causa di lesioni personali in caso di mancata osservanza delle istruzioni.



Questo è il simbolo di allarme di sicurezza. Si utilizza per avvisare l'utente di potenziali pericoli di lesioni personali. Rispettare tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo al fine di evitare possibili infortuni con esiti anche fatali.

A PERICOLO

PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **avrà conseguenze** fatali o provocherà gravi infortuni.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, **potrebbe avere conseguenze** fatali o provocare gravi infortuni.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare infortuni di lieve o moderata entità.

AVVISO

AVVISO si utilizza per fare riferimento a prassi non connesse con lesioni fisiche.

Nota bene

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e riparate solo da personale qualificato. Schneider Electric e Eliwell non si assumono responsabilità per qualunque conseguenza derivante dall'uso di questo materiale.

Una persona qualificata è una persona che ha le competenze e le conoscenze relative alla struttura e al funzionamento delle apparecchiature elettriche e alla loro installazione e ha ricevuto una formazione concernente la sicurezza atta a riconoscere ed evitare i pericoli implicati.

Informazioni su...

Scopo del documento

Il presente documento contiene le informazioni relative a Televis**Go Migration Tool** per il backup/ripristino dei dati (database, applicazioni e licenza) di Televis**Go**.

Leggere e comprendere il presente documento prima di utilizzare il tool software.

Nota sulla validità

Questo documento è applicabile solo al prodotto TelevisGo Migration Tool.

Le caratteristiche illustrate nel presente manuale dovrebbero essere identiche a quelle consultabili online. In base alla nostra politica di continuo miglioramento, è possibile che il contenuto della documentazione sia revisionato nel tempo per migliorare la chiarezza e la precisione. Nell'eventualità sussistano discrepanze tra manuale e informazioni online, fare riferimento a queste ultime.

È possibile scaricare la documentazione tecnica disponibile ed altre informazioni tecniche dal nostro sito web: www.eliwell.com

Informazioni relative al prodotto

L'integrità dei dati (database, applicativo e licenza) è legata alla corretta gestione dei permessi di accesso agli utenti del sistema operativo di Televis**Go**.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Impedire ai dispositivi in oggetto un accesso diretto o un collegamento diretto da parte di persone non autorizzate o azioni non autenticate.
- Isolare la rete industriale dalle altre reti all'interno dell'azienda.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Introduzione

Contenuti

Questa sezione include i seguenti argomenti:

Introduzione	7
Cronologia delle Versioni	7
Compatibilità	7

Introduzione

Televis**Go Migration Tool** è un tool software che automatizza il Backup e Ripristino di Televis**Go**.

La funzionalità principale è quella di eseguire il backup dei dati (database, applicativi e licenza) di un Televis**Go** che deve essere aggiornato a Windows 10 32-bit per il ripristino dei dati una volta installato il nuovo Sistema Operativo.

TelevisGo Migration Tool gestisce:

- File applicativi e di configurazione
- Database
- Licenza

Cronologia delle Versioni

Versione Documento	Data Release	Descrizione			
.00	10/12/2020	Prima versione			
.01	31/07/2022	Aggiornamento. Gestione Windows 10 64-bit			

Compatibilità

Televis**Go Migration Tool** è compatibile con i supervisori Televis**Go** che utilizzano i seguenti sistemi operativi:

- Windows 7 Embedded Standard
- Windows 10 32-bit IOT Enterprise LTSC 2019

Di seguito descrizione delle operazioni eseguibili:

DA	A	OPERAZIONI	NOTE
 Windows 7 32-bit Windows 7 32-bit Bios Legacy Reverse Proxy Versione TelevisGo 8.x.x Windows 10 32-bit Windows 10 32-bit Bios Legacy Reverse Proxy 	 Windows 10 32-bit Windows 10 32-bit Bios Legacy Reverse Proxy Versione TelevisGo 8.5.4 o successive Windows 10 32-bit Windows 10 32-bit (non cambia) Bios Legacy (non 	Stesso Hardware Installazione automatica tramite chiavetta USB Stesso Hardware Migrazione a TelevisGo 9.0.0 	Cambio Sistema Operativo gestito tramite chiavetta USB auto-istallante. L'etichetta PKEA (Product Key Entry Application) con il numero di licenza (Product key), consente di accoppiare l'Hardware con il nuovo Sistema Operativo. Non si aggiorna il BIOS e la versione di Windows
Versione TelevisGo 8.x.x	cambia) • IIS • Versione Televis Go 9.0.0		
Windows 7 32-bit	Windows 10 64-bit	Migrazione non supportata	-
Windows 10 32-bit	Windows 10 64-bit	Migrazione non supportata	-

Interfaccia utente e uso

Contenuti

Questa sezione include i seguenti argomenti:

nterfaccia utente	. 9
Azioni preliminari	9
Procedura di backup	. 10
Procedura di ripristino	. 14

Interfaccia utente



Contenuto	Label	Descrizione					
		Windows version: visualizza il Sistema Operativo di TelevisGo.					
	Α	• TelevisGo folder: visualizza la cartella dove è stato installato il software di TelevisGo.					
		TelevisGo version: visualizza la versione installata del software di TelevisGo					
Televis Go		Is TelevisGo: il sistema operativo è valido (verde) oppure no (rosso).					
 information Same TelevisGo as Backup: TelevisGo è lo stesso dispositivo su cui è stato eseguito il bac dati (verde) oppure no (rosso). 							
		TelevisGo without License: TelevisGo necessita del ripristino della licenza (verde) oppure no (rosso).					
		Le informazioni visualizzate sono:					
		• Free space of: C:\: visualizza lo spazio disponibile su disco di TelevisGo.					
 Drives and Free Space C Free space of: E:\: visualizza lo spazio disponibile sul supporto esterno a TelevisGo. Info: mostra la dimensione minima dello spazio richiesto per il backup del supervisore Telev sul supporto esterno. 							
							• Il pulsante O effettua il refresh e il ricalcolo dello spazio libero.
		Nota: durante il backup/ripristino, i valori vengono aggiornati automaticamente al termine di ogni fase.					
Backup	D	lostra il progredire del Backup (vedere Procedura di Backup).					
Restore	Е	Mostra il progredire del Ripristino (vedere Procedura di Ripristino).					
Information	F	Link per accedere al presente Manuale.					

Azioni preliminari

Decomprimere il file "TelevisGoMigrationTool_9.0.zip" scaricabile dal sito eliwell (www.eliwell.com) e copiare la cartella "TelevisGo MigrationTool 1.0" in una chiavetta USB con almeno 10 GB di spazio disponibile.

Procedura di backup

Collegare la chiavetta USB al Televis**Go** sul quale va effettuato il backup (vedere sezione Compatibilità).

TRANSCEND (D:)				12×				₽×
					Search TRANSCEND (D:)		_	- 2
File Edit View Tools Help Organize Share with New folder						85 -		
Favorites	Name *	Date modified	Туре	Size				
Desktop Downloads Recent Places Desktop Deskt	TelevisGo MigratoriTeol 9.0	05/11/2020 15:34	File folder					
Documents Documents Maric Maric Viceos Administrator Contacts Desktop								
Parontes Intel Links My Music My Future								
Saved Games Saved Games Searches Computer Consol Tok (C:)	_							
Wetwork								

Con Esplora risorse, aprire la cartella "TelevisGo Migration Tool 9.0" e avviare il file eseguibile **Eliwell.Go.Tools.MigrationTool.exe** facento click due volte sul nome del file.

🕌 TelevisGo MigrationTool 9.0					<u>_8×</u>
TelevisGo MigrationTool 0.15 +					👻 🔯 Search TelevisGo MigrationTool 0.15
File Edit View Tools Help					
Organize 👻 💽 Open Share with 👻 New folder					8= 🝷 🛄 🔞
☆ Favorites	Name ^	Date modified	Туре	Size	
E Desktop	🎉 bin	04/12/2020 07:38	File folder		
Downloads	🔝 Elwell.Go.Tools.MigrationTool.exe	05/11/2020 15:34	Shortcut	2 KB	
2 Recent Places					
Desktop					
🕞 Libraries					
Documents					

AVVISO				
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE				
Eseguire TelevisGo Migration Tool in modalità di Amministratore.Utilizzare un supporto esterno (chiavetta USB) per i file di backup di TelevisGo.				
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.				

Premere il pulsante **Backup** e confermare premendo "Yes" nel pop-up di conferma.

TelevisGo Migration Tool - 9.0	– 🗆 ×
File	
General	
 TelevisGo information	
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard - 32 bit	Is TelevisGo
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin	Same TelevisGo as Backup
TelevisGo Version: 9.0.0	TelevisGo without License
└ ┌ Drives and Free Space	
Free space of: C:\79834 MB Free space C:\with at least 10 GB of free space available. Insert a USB key with al least 10 GB of	e of: D:\ 7430 MB 0f free space available
Backup — Confirm Start	Backup X
Backup Do you want	t to start Backup?
Yes	No
User Guide	

Prima di eseguire il backup, verrà richiesto di inserire una password per proteggere gli archivi compressi.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

- La password va memorizzata e non va divulgata e verrà richiesta all'inizio della procedura di ripristino (Restore) dei dati.
- Non comunicare la password a persone non autorizzate o a personale non qualificato.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

NOTA: una password sicura non è stata condivisa o distribuita a personale non autorizzato e non contiene informazioni personali o altrimenti ovvie. Inoltre, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole e numeri offre una maggiore sicurezza. Devi scegliere una lunghezza della password di almeno sei caratteri e massimo 10 caratteri.

TelevisGo Migration Tool - 9.0	– 🗆 ×
File	
General	
☐ TelevisGo information	
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard - 32 bit	Is TelevisGo
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin	Same TelevisGo as Backup
TelevisGo Version: 9.0.0	TelevisGo without License
Drives and Free Space Password Free space of: C:\79834 MB Insert your password. Please keep your password C:\with at least 10 GB of free space avail Insert your password is requested when the archive (alphanumeric Password: lenght between 6 and OK) Backup OK Car	Ard safe and secure. ves are restored 110 characters) ncel
User Guide	

- Backup —

Backup	
Start Backup Backup 1/3 - Backup Application - Begin	
Backup 1/3 - Backup Application - End	
Backup 2/3 - Backup Database - Begin Backup 2/3 - Backup Database - End	
Backup 3/3 - Backup License - Begin Backup 3/3 - Backup License - End	

Il backup dei dati è suddiviso in 3 fasi:

Fase	Content	Description
1/3	Backup Application	Backup dell'applicazione. Quando è terminato compare la relativa icona 🕗.
2/3	Backup Database	Backup del database. Quando è terminato compare la relativa icona 📀.
3/3	Backup License	Backup della licenza. Quando è terminato compare la relativa icona 🥝.

Se la procedura di backup non termina correttamente, comparirà una finestra con indicato:

- · La fase in cui è avvenuta l'anomalia
- · Una descrizione dell'errore riscontrato.

Una volta rimossa l'anomalia, riavviare Televis**Go Migration Tool** e ripetere la procedura.

Attendere il pop-up di conferma "**Backup Completed**", che indica il corretto completamento delle 3 fasi.

TelevisGo Migration Tool - 9.0		-	×
File			
General			
☐ TelevisGo information			
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard - 32 bit	Is TelevisGo		
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin	Same TelevisGo as	Backup	
TelevisGo Version: 9.0.0	TelevisGo without L	icense	
└────────────────────────────────────			
Free space of: C:\ 79834 MB Free space of: D:\ 7430 M	в р	2	
C:\with at least 10 GB of free space available. Insert a USB key with al least 10 GB of free space available.	ailable		
Backup			
Backup Backup Completed Re	estore		
Start Backup			
Backup 1/3 - Backup Application - Begin Backup 1/3 - Backup Application - End			
Backup 2/3 - Backup Database - Begin			
Backup 2/3 - Backup Database - End			
Backup 3/3 - Backup License - Begin Backup 3/3 - Backup License - End			
□ Information			
<u>User Guide</u>			

I file di backup sono ora presenti nella chiavetta USB.

TRANSCEND (D:)				23.			9 ×
	(D:) •				Search TRANSCEND (D:)		2
File Edit View Tools Help Organize • Goo Share with •	New folder				800	• 🖬	0
* Favorites	Name *	Date modified	Туре	Size			
E Desktop		04/12/2020 07:51	File folder	je.			
Downloads	🕌 TelevisGo MigrationTool 9.0	05/11/2020 15:34	File folder				
Desktop							
Documents							

NOTA: Se il sistema operativo è Windows 7, rimuovere la chiavetta in modo sicuro e procedere con l'aggiornamento del sistema operativo a Windows 10 32-bit.

Procedura di ripristino

Collegare la chiavetta USB al TelevisGo sul quale è stato eseguito il backup.

Con Esplora risorse, aprire la cartella "TelevisGo Migration Tool 9.0" e avviare il file eseguibile **Eliwell.Go.Tools.MigrationTool.exe** facendo click due volte sul nome del file.

🕌 TelevisGo MigrationTool 9.0				2	
TelevisGo MigrationTool 0.15 +					 Search TelevisGo MigrationTool 0.15
File Edit View Tools Help					
Organize 💌 💽 Open Share with 💌 New folder					8= 🕶 🗔 🔞
★ Favorites	Name *	Date modified	Туре	Size	
E Desktop	🕌 bin	04/12/2020 07:38	File folder		
Downloads	Eliwell.Go.Tools.MigrationTool.exe	05/11/2020 15:34	Shortcut	2 KB	
201 Recent Places					
🥅 Desktop					
🥽 Libraries					
Documents					

AVVISO
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE
 Eseguire TelevisGo Migration Tool in modalità di Amministratore. Utilizzare un supporto esterno (chiavetta USB) per i file di backup di TelevisGo.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Premere il pulsante **Restore** e confermare premendo "Yes" nel pop-up di conferma.

< TelevisGo Migration Tool - 9.0	– D >	<
File		
General		
☐ TelevisGo information		٦
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard - 32 bit	Is TelevisGo	
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin	Same TelevisGo as Backup	
TelevisGo Version: 9,0,0	TelevisGo without License	
└──		
Free space of: C:\ 79834 MB	Free space of: D:\ 7430 MB	
C:\with at least 10 GB of free space available. Insert a USB key with al lea	ast 10 GB of free space available	
Co	nfirm Start Restore	-
Backup	lo you want to start Restore?	
	Yes No	
Information		
<u>User Guide</u>		

Prima di eseguire il ripristino, verrà richiesto di inserire la password precedentemente inserita durante la fase di backup.

TelevisGo Migration Tool - 9.0	-	×
File		
General		
r TelevisGo information		 _
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard - 32 bit	Is TelevisGo	
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin	Same TelevisGo as Backup	
TelevisGo Version: 9.0.0	TelevisGo without License	
☐ Drives and Free Space Password	×	
Free space of: C:\ 79834 MB Insert your password, used for backup. C:\with at least 10 GB of free space avail	U	
Backup (alabasurati Backup (alabasurati Backup)		
(alphanumeric Password: lengint between 6 and 10 characters)		
Information		
<u>User Guide</u>		

- Restore

Restore	
Start Restore	
Restore 1/3 - Restore License - Begin Restore 1/3 - Restore License - End	\checkmark
Restore 2/3 - Restore Application - Begin Restore 2/3 - Restore Application - End	
Restore 3/3 - Restore Database - Begin Restore 3/3 - Restore Database - End	

Il ripristino dei dati è suddiviso in 3 fasi:

Fase	Content	Description
1/3	Restore License	Ripristino della licenza. Quando è terminato compare la relativa icona 😔.
2/3	Restore Apllication	Ripristino dell'applicazione. Quando è terminato compare la relativa icona 🤗.
3/3	Restore Database	Ripristino del database. Quando è terminato compare la relativa icona 🕗.

Prima di eseguire il ripristino, verrà richiesto di inserire la password precedentemente inserita durante la fase di backup.

Se la procedura di restore non termina correttamente, comparirà una finestra con indicato:

- La fase in cui è avvenuto l'anomalia
- Una descrizione dell'errore riscontrato.

Una volta rimossa l'anomalia, riavviare il Televis**Go Migration Tool** e ripetere la procedura.

Attendere il pop-up di conferma **"TelevisGo Restore Completed"**, che indica il corretto completamento delle 3 fasi.

< TelevisGo Migration Tool - 9.0				-		×
File						
General						
☐ TelevisGo information						\neg
Windows Version: Microsoft Windows Embedded Standard -	32 bit	•	Is TelevisGo			
TelevisGo folder: C:\Eliwell\Televis\bin		•	Same TelevisGo as B	ackup		
TelevisGo Version: 9.0.0		•	TelevisGo without Lie	cense		
└── □ Drives and Free Space						_
Free space of: C:\ 79834 MB		Free space of: D:\ 7430 MB	7	`		
C:\with at least 10 GB of free space available. Insert a USB	key with al	least 10 GB of free space available)		
- Backup	Restore C	ompleted	×			
Backup	TelevisGo Restart Te	Restore Completed levisGo Services to apply License U	Jpdate			
			ж		~	
		Restore 2/3 - Restore Applica Restore 2/3 - Restore Applica	ation - Begin ation - End			
		Restore 3/3 - Restore Databa Restore 3/3 - Restore Databa	ase - Begin ase - End			
Information User Guide						

Chiudere il programma e rimuovere la chiavetta USB in modo sicuro.

Ravviare TelevisGo.

	н					
	0	HowToRemove				
		НР		~		
8	м					
		Microsoft SQL Server 2008		~		
		Microsoft SQL Server 2014		×		
Shut do	own		ller			
Restart						
Ф	<u>ii</u>	Notepad++				
	Q					

Eliwell Controls srl

Via dell'Industria, 15 Z.I. Paludi 32016 Alpago (BL) Italia T +39 (0) 437 986 111 www.eliwell.com

Assistenza Tecnica Clienti

T +39 (0) 437 986 300 E techsuppeliwell@se.com

Ufficio commerciale

T +39 (0) 437 986 100 (Italia) T +39 (0) 437 986 200 (altri paesi) E saleseliwell@se.com